

互換インクカートリッジ キヤノン用

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを適用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良では御座いません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意
ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

セット方法

- プリンターから空になったカートリッジをはずしてください。
- カートリッジ上部の黄色のリムーブテープをはがしてください。



- ※このとき黄色のテープのみはがしてください。
※カバーをはずす前にリムーブテープをはがさないと、インクがたれる原因になります。
3.オレンジ色のカバーをはずしてください。
4.プリンターにセットして下さい。
※プリンターにセットする時、プリンターに記載されている色の位置と必ず合わせてください。

ご注意

新しいインクカートリッジをセットしてから、「！」(図1)または「X」(図2)、あるいは「認識できない」(図3)のようなメッセージが表示される場合は、カートリッジを取り外し、再度取り付けてください。それでも「！」(図1)または「X」(図2)、あるいは「認識できない」(図3)のようなメッセージが表示される場合は、プリンターが正しく認識できる(図4)まで、前記の操作を繰り返してください。

△ご注意：インクカートリッジが正しく認識できるまでは、印刷を行なわないでください。

- 交換時以外のインクカートリッジの抜き差しはやめください。インクカートリッジの交換は'×'状態になってから行ってください。'×'になる前にインクカートリッジを交換した場合、残量表示は交換前のものとなります。




(図1)



(図2)



(図3)



(図4)

インクが出ない、カスレる時は

1 目詰りパターン印刷（セルフテスト：ノズルチェックパターン印刷）を行ないます。

・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰りパターン印刷ボタンを押す。

※プリントヘッドが目詰りをしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用によるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

2 ヘッドクリーニングを行ないます。

お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

・ヘッドクリーニングを行なった後、再度目詰りパターン印刷（上記）を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】（プリンタ取扱説明書抜粋）

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。（1）と（2）の操作を交互に4回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を置く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができないなくなる場合があります。

- エラーランプが点滅したら、新しいインクカートリッジと交換下さい。（インクが無くなり、印字カスレが発生してから交換しますと、ドット抜けが発生し発色が変わる事があります。又、最悪プリンタヘッドが故障する場合があります。）
- 開封したインクカートリッジは速やかにプリンターに装着し使用してください。（開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。）
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になつたら印刷して下さい。詳しくは、各プリンタ取り扱い説明書をお読み下さい。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。（インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。）
- 機械的故障にて修理を出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。
- カバーは捨てないで大切に保管してください。

プリント品質を良好に保つために

Point 1:

印刷の前に必ず（プリンター本体を移動した時は必ず）ヘッド位置調整を行なう。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

Point 2:

印刷の前に目詰りパターン印刷（セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷）を行なう。
※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等を確認下さい。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニング（キヤノン製品はヘッドリフレッシングも行う）を実行し、再度目詰りパターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル
0120-987-312
受付時間：0:00～19:00
(当社指定の定休日を除く)
日本ナインスター株式会社

404004007238 A 212X53

物料编码	404004007238		
工厂型号对内	NP3-C-0331GY		
尺寸	212X53		
专色号			
颜色	三色	版本	A
子件名称	说明书	品牌简称	WU

双面印刷

BCI-380XL/381/381XL/300/301/330/331シリーズ
通用说明书