



MMM.PANTLM.COM

# Pantum P3010/P3060 Series Pantum P3300 Series

モノクロ レーザー プリンター



ご使用になる前にこのガイドを必ずお読みください

## はじめに

Pantum シリーズ製品へようこそ! Pantum シリーズ製品をご利用いただき誠にありがとうございます! あなたの重要な財産を保護するためには、以下の記述をよくお読みください。

## 著作権/商標について

#### 商標

Pantum 及び Pantum ロゴは、Zhuhai Pantum Electronics 社の登録商標です。

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Server<sup>®</sup> 及び Windows Vista<sup>®</sup> は、米国及びその他の国及び 地域の Microsoft 社の登録商標です。

Mopria®, the Mopria® Logo, and the Mopria Alliance<sup>™</sup> word mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Apple, AirPrint and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup(WPS)、WPA、WPA2、および Wi-Fi Protected Access は、 Wi-Fi Alliance の商標です。

本ユーザー ガイド内のソフトウェア名の所有権は、付随の使用許諾契約書に基づき、それぞれ の所有会社が所有します。参照は説明のみを目的とします。

その他の製品及びブランド名は、それぞれの所有者の登録商標、商標またはサービス マークと なります。参照は説明のみを目的とします。

### 著作権

本ユーザーガイドの著作権は、Zhuhai Pantum Electronics 社が有します。

Zhuhai Pantum Electronics 社の書面による同意のない、いかなる手段及び形式による、このユ ーザーガイドの複製、翻訳、改変及び送信を禁じます。

バージョン:V1.0

#### 免責事項

ユーザーによりよく使っていただくために、Zhuhai Pantum Electronics 社は、本ユーザーガイ ドを改定する権利を有します。本ユーザーガイド内の情報は、予告なく変更されることがありま す。

本ユーザーガイドに従わずに生じた損害の責任は、ユーザーが負うものとします。また、製品保 全マニュアルまたはサービス義務内でなされる明示の保証を除き、Zhuhai Pantum Electronics 社は、本ユーザー ガイド (組版または単語を含む) に関して明示または黙示的な保証を行いませ ん。

本製品のコピー、印刷、スキャンを使用して、特定の文書や画像を作成することは、地域の法律 で禁止されていることがあります。本製品を使用し、特定の文書や画像を作成することの適法性 に疑問がある場合は、事前に法律顧問に相談してください。

本製品は海抜 2000 メートル以下の非熱帯地域でのみ安全にご使用いただけます。

# 安全/注意事項

### 電源コードを外してください

製品は電気コンセントの近くあるいは簡単にアクセスできる場所に置き、電源コードを簡単に外 せるようにしてください!

### レーザーの安全性について

レーザー光線は人体に有害です。レーザー部品はプリンター内で完全に密閉されているため、レ ーザー光線が漏れることはありません。レーザー光線を避けるため、プリンターを勝手に分解し ないでください。

本プリンターは CFR 基準下のクラス 1 レーザー製品の規定に従います。本プリンターはクラ ス III b レーザーダイオードを使用していますが、レーザー部品内で放射物が発生することはあ りません!

レーザー部品は、米国連邦規則集、21 CFR 1040、IEC 60825-1 の要件に準拠する必要があります。

下記のラベルをプリンター内部のレーザー部品に張り付けております。



## 安全に関しての警告

ご使用になる前に下記の安全に関しての警告を必ずお読みください。

警告		
A	本プリンター内には高電圧電極が使用されています。 プリン ターを清掃する場合は、電源がオフになっていることを確認 してください!	
A	濡れた手で電源コードのプラグを抜き差しすると、感電する ことがあります。	×
	フューザーユニットは印刷中や印刷後に熱くなります。フュ ーザーユニット (図内の陰の部分) を触ると、やけどする場 合があります!	
	フューザーユニットには、高温警告ラベルが貼付されていま す。このラベルを剥がしたり、破損したりしないでください。	

## 安全上のご注意

#### 本プリンターを使用する前にお読みください:

1. 取扱説明書の内容を確認して頂きますようお願い申し上げます;

2. 電気機器の操作に関する基本的な原則を把握してください;

3. 機器上や機器に付属のマニュアル内に記されるすべての警告や指示に従ってください;

操作に関する指示が安全に関する情報と矛盾する場合は、操作指示を誤解している場合もあるため、安全に関する情報を参照しなおしてください。 操作に関する指示で、本書を確認した後でも解決しない場合は、カスタマーサービス直通電話またはサービス窓口までお問い合わせください;

5. 機器を清掃する前に、電源コンセントから電源コードを抜いてください。液体または噴霧式 のクリーニング剤は使用しないでください;

機器の落下による破損を避けるため、必ず安定した平らな場所に機器を設置してください;

7. 機器を放熱器、空調装置、通風管のそばに設置しないでください;

8. 電源コードの上にものを置かないでください。 電源コードが人に踏まれやすい場所には、機器を設置しないでください;

9. 電源コンセントおよび延長コードに過重な電流を流さないでください。 性能の低下や火災、 感電の原因になることがあります;

10. ペットが電源コードやコンピューター インターフェイス ケーブルを口にくわえないよう にご注意ください;

11. 高電圧の機器との接触を避けるため、先のとがったものが機器のスロットに刺さらないように注意してください。火災や感電の原因になる場合があります。機器の上に液体をこぼさないように注意してください;

12. 感電を防ぐため、機器を分解しないでください。 修理が必要な場合は、修理専門業者に依頼してください。 カバーを開けたり、外したりした場合、感電やその他の潜在的な危険の原因になることがあります。 適切でない分解や組立も、使用時の感電の原因になることがあります;
 13. 以下の事例が発生した場合は、機器をコンピューターから外し、コンセントから電源コードを抜き、有資格の修理専門業者にご相談ください:

- 機器内に液体がこぼれた場合。
- ・機器が雨や水で濡れた場合。
- 機器が落下、あるいはカバーが損傷した場合。
- 機器の性能に重大な変化が見られる場合。

14. 指示内で言及されている制御装置のみ調整してください。 その他の制御装置に不適切な調整を行うと、損傷の原因となるだけでなく、保全業者が修理にかかる時間をさらに要します;
15. 感電の危険を避けるため、雷雨の場合は機器を使用しないでください。 可能な限り、雷雨の間はコンセントから電源コードを抜いてください;

16. 連続して複数のページを印刷する場合、トレイの表面は非常に熱くなります。熱くなった表面に触れないように注意してください。熱くなった表面に触れないように注意してください。また、子供が近づかないようにしてください;

17. プリンターと接続された機器の信号線を、屋外へと接続することはできません;

18. 換気の悪い部屋で長時間ご使用になる場合や、大量印刷する場合は、定期的に部屋の換気を してください;

19. 本製品は、スタンバイ状態でジョブ オーダーを一定時間 (1 分間など) 受けないでいると、 自動的に省電力 (スリープ) モードに移行します; 省電力モード時では、外部入力電源が接続さ れていない場合にのみ、消費電力ゼロが実現されます;

20. クラス 1 装置であるため、本製品の使用時には必ず保護接地線で本製品とコンセントをつないでください;

21. 輸送に、このデバイスを配置する時、製品包装箱の上の輸送マークに従う必要です;

22. この製品は低電圧機器に分類されます。 この製品を指定された電圧範囲以下で使用する場合、印刷内容からトナーが抜け落ちたり、機器の動作が遅くなったりした場合は、製品の注意事 項を参照するか、または Pantum アフターサービスセンターにお問い合わせください;

23. このデバイスは一体の装置として販売されています。 お客様は必要な部品を購入する場合、 Pantum のアフターサービスに問い合わせてください。販売された製品がパッケージリストとー 致しない場合は、問題を解決するために指定されたアフターサービスセンターに確認してください;

24. 温度が 10°C~35°C、相対湿度が 20%~80% の場所に製品を設置してください;

25. このデバイスは FCC 規則のパート 15 およびカナダ産業省ライセンス免除 RSS 基準に準拠 しています。動作は以下の 2 つの条件を満たす必要があります:

(1) このデバイスが有害な干渉を引き起こすことがないこと、および

(2) 望ましくない動作の原因となることがある干渉を含め、いかなる干渉にも許容しみ耐えうる ものでなければならない。

26. IC 放射線被曝ステートメント:

本装置は、制御されていない環境に対して規定されたカナダ及び FCC の被曝範囲に準拠してい ます。

本装置は、放射体と体との間に最低で 20cm の距離を設けて設置、操作する必要があります。 本装置を、他のアンテナやトランスミッターと同一場所に設置および同時に使用することは避け てください。

27. 本装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル製品の制限に準拠して いることが証明されています。 これらの規制は、住宅施設に本装置を設置する際、有害な干渉 に対する妥当な保護を提供するために設けられています。 この装置は、無線周波数エネルギー を生成、使用、放射する可能性があります。指示に従って取り付け、使用しないと、無線通信を 妨害する恐れがあります.ただし、どんな設置であっても干渉が発生しないことを保証することは できません。

有害な干渉が装置から発生しているかどうかは、電源を入れたり切ったりすると確認できます。 本装置がラジオまたはテレビの受信力に有害な干渉をもたらしている場合は、以下のいずれかの 方法でその干渉を補正してください:

・受信アンテナの向きや設置場所を変えます。

・装置と受信機間の距離を離します。

・受信機が接続されている回路とは異なる回路の出力に接続します。

・販売店または技術力のあるラジオ/テレビ技術者にお問い合わせください。

28. コンプライアンスに責任を負う団体によって明白に承認されていない変更や修正を行うと、 装置を操作するユーザーの権限が無効になることがあります。

29. 全ての有線ネットワークポートが接続され、そしてすべての無線ネットワークポートが有効 化にされたネットワークスタンバイで、本製品の無線機能付けの消費電力は 2.366W であり、無 線機能無しの消費電力は 1.888W です;

30. FCC のクラス B の制限を満たすため、本製品にはシールドケーブルをご使用ください。

31. このクラス B デジタル装置は、カナダの ICES-003 に準拠しています。

32. 本ユーザーガイドは適切に保管してください。

# 規制情報



このシンボルは、使用済製品を一般廃棄物として廃棄してはならないことを意味していま す。 代わりに、電気電子機器のリサイクルのために定められた指定廃棄場所に製品を廃 棄してください。参照:廃電気電子機器(WEEE)に関する EU 指令 2002/96/EC。詳細に ついては、販売代理店・サプライヤーにお問い合わせください。



この製品は、室内でのみご使用いただけます。

欧州共同体(EC) 指令の適合

この製品は、電磁環境両立性及び 一定電圧限界内で使用するために設計された電気装置 に関する加盟各国の法律の接近・調和を扱う EC 指令 2014/30/EU 及び 2014/35/EU の保護要件に準拠しています。

く C 本製品の製造者: Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, Guangdong, China 519060.

指令適合宣言は、権限を付与された代表者からの請求により入手することができます。 この製品は、EN 55032 に規定されたクラス B の制限及び EN 62368 の安全要件を満た しています。



有毒物質及び危険物の取り扱いにおいて、本プリンターは RoHS 指令 2011/65/EU の要件に準拠しています。

# 目次

1.	本プリンターを使用する前に	1
	1.1. 製品シリーズ紹介	1
	1.2. 付属品	2
	1.3. 製品図	3
	1.4. レーザー トナー カートリッジ	6
	1.5. コントロール パネル	7
	1.5.1. コントロールパネルの概要	7
	1.5.2. コントロールパネルのインジケーター機能	9
2.	用紙と印刷メディア	13
	2.1. 用紙の仕様	13
	2.2. 特殊紙について	14
	2.3. 用紙のセット	15
	2.3.1. 自動給紙トレイへの用紙のセット	15
	2.3.2. 手動給紙トレイを取り付けます	16
	2.4. 非印刷領域	18
	2.5. 使用する用紙について	18
3.	ドライバーソフトウェアのインストール及びアンインストール	19
	3.1. Windows プリンタードライバーのインストール方法	19
	3.1.1. ワンクリックインストール	19
	3.1.2. 手動インストール	36
	3.1.3. ドライバーのアンインストール方法	44
	3.2. macOS の場合のドライバーインストール	45
	3.2.1. ドライバーソフトウェアのインストール	45
	3.3. macOS システムでのプリンターの追加	47
	3.3.1. USB ケーブル経由によるプリンターを追加	47
	3.3.2. 有線接続経由によるプリンターの追加	47
	3.3.3. ワイヤレス接続経由によるプリンターの追加	48
	3.3.4. AirPrint プリンターを追加する	48
4.	有線ネットワークの設定(有線ネットワークモデルに適用)	49
	4.1. IP アドレスの設定	49
	4.1.1. 自動設定	49
	4.1.2. 手動設定	49
5.	ワイヤレスネットワーク設定(Wi-Fi モデルに適用します)	50
	5.1. インフラストラクチャモード	50
	5.1.1. ワイヤレスネットワーク設定ツール	50
	5.1.2. Wi-Fi Protected Setup(WPS) 設定	55
	5.1.3. 接続している Wi-Fi ネットワークの閉じる方法	55
	5.2. Wi-Fi ダイレクトモード	56
	5.2.1. 前期準備事項	56

5.2.2. Wi-Fi ダイレクト接続	56
5.2.3. Wi-Fi ダイレクトを無効にする方法	57
5.3. ワイヤレスネットワーク設定でよくある問題	57
6. Web サーバ	59
6.1. プリンターの組み込み Web サーバーにアクセスします	59
6.2. Web サーバによるプリンターの管理	60
6.2.1. IP アドレス設定	60
6.2.2. 無線設定	61
6.2.3. 本体機能に関する設定	62
7. 印刷	64
7.1. 印刷機能	64
7.2. 印刷設定	65
7.3. 印刷のキャンセル	65
7.4. 印刷モード	66
7.4.1. 自動給紙トレイからの印刷	66
7.4.2. 手動給紙しトレイからの印刷	66
7.5. 自動両面印刷	67
7.5.1. 両面印刷ユニットの設定	67
7.5.2. 自動両面印刷の印刷方法	69
7.6. ファインモード印刷	71
7.7. ミュート印刷	71
7.8. 自動シャットダウン設定	72
7.9. ヘルプ ドキュメントを開くには	73
8. モバイル印刷	74
8.1. Android デバイスのモバイル印刷	74
8.1.1. Pantum	74
8.1.2. Mopria mobile print	75
8.1.3. NFC 機能	76
8.2. iOS デバイスのモバイル印刷	77
8.2.1. Pantum	77
8.2.2. AirPrint モバイル印刷	
9. 一般設定	79
9.1. システム設定	79
9.1.1. 言語設定	79
9.1.2. スリープ時間設定	80
9.1.3. トナーセーブ	81
9.1.4. ミュート印刷	82
9.1.5. 出荷時の設定に戻す	83
9.1.6. クリーニングと調節用ページの印刷	83
9.1.7. 自動シャットダウン設定	84
9.2. ネットワーク設定	

	9.4. 情報レポート印刷	86
10.	定期メンテナンス	88
	10.1. プリンターのクリーニング	88
	10.2. トナーカートリッジとドラムユニットのメンテナンス	90
	10.2.1. トナーカートリッジとドラムユニットについて	90
	10.2.2. トナーカートリッジとドラムユニットの交換	91
11.	トラブル対処方法	95
	11.1. 紙詰まりの解除	95
	11.1.1. 自動給紙トレイの紙詰り	95
	11.1.2. 手差しトレイの紙詰り	96
	11.1.3. 内部紙詰り	97
	11.1.4. 定着ユニットでの紙詰り	99
	11.1.5. 両面印刷ユニットでの紙詰り	101
	11.2. ソフトウェアエラー	103
	11.3. よくあるトラブルの対処法	104
	11.3.1. よくあるトラブル	104
	11.3.2. 画像に関するトラブル	106
12.	メニュー構造	109
13.	製品仕様	110
	13.1. 仕様の概要	110

# 1. 本プリンターを使用する前に

# 1.1. 製品シリーズ紹介

製品シリ−	-ズパラメ-	-ター	P3010D/P3060D series	P3010DW / P3060DW series	P3300 series	P3300DN series	P3300DW series
インター	USB		٠	•	•	•	•
フェース タイプ	NET			•		•	•
	Wi-Fi			•			•
印刷言語	GDI		٠	•			
	PDL				•	•	•
コントロ	LED		٠				
ール ハネ ル	LCD			٠	•	•	•
	Δ.4	30ppm	٠	•			
印刷冲电	<u> </u>	33ppm			•	•	•
印柳还反		32ppm	٠	•			
		35ppm	•	•	•		
自動両面印刷		•	•		•	•	
NFC 機能				•			•
静音印刷			•	•	•	•	•

(●: 対応 空白: 未対応)

本製品シリーズは、予告なく変更されることがあります。

# 1.2. 付属品

名称	部品
トナーカートリッジ	
ドラム構成部品	
USB インターフェイス ケーブル	
電源コード	
CD	PANTLIM O Leer Parte
クイック セットアップ ガイド	aux Star Gage
保証書	PANTLM

🧭 注:・Pantum の保証書が付属していない地域もあります。

# 1.3. 製品図

## 横から見た図



1	排紙トレイ	印刷された用紙が排紙される場所です。
2	コントロール パネル	プリンターのアイドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを2秒以上 押し続けてください。を表示し、設定や操作を行う部分です。
3	出カトレイ	出力された用紙が落ちないようする部分です。
4	前面カバー	前面カバーを開けてトナーカートリッジを取り出します。
5	手差しトレイ	手差しトレイから給紙される用紙をセットします。
6	電源スイッチ	省電力モードアイドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを2秒以上 押し続けてください。にある時に、電源オンオフボタンを押すと、準備完了アイ ドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを2秒以上押し続けてくださ い。になります。 このボタンを2秒間以上長押しすると、プリンターの電源がオフになります。
7	自動給紙トレ イ	自動給紙トレイから給紙する用紙をセットします。
8	手差しトレイ	用紙の幅に合わせるように用紙ガイドをスライドします。

9 NFC (近距離無 9 線通信) ラベル Pantum プリンター用アプリをダウンロード、または起動して Wi-Fi ダイレクト を使用する際は、モバイルデバイスをこのラベルのところにタッチしてくださ い。

自動給紙トレ

10 イ用紙ガイド 用紙の幅に合わせるように用紙ガイドをスライドします。 (幅)

自動給紙トレ

11 イ用紙ガイド 用紙の長さに合わせるように用紙ガイドをスライドします。 (長さ)

自動給紙トレ

12 イロック解除 トレイの長さ調整に使用します。

レバー



1 USB インターフェイス USB ケーブルで PCと接続するためのポートです。

2	LAN ポート	LAN ケーブルを接続するためのポートです。
3	電源コード接続部	電源コードを接続します。
4	背面カバー	詰まった用紙を除去する際に開けます。
5	両面印刷ユニット	両面印刷時の詰まった用紙を除去する際に開けます。

アン・プリンターの外観はモデルや機能によって異なる場合があるため、概略図は参考用です。

## 1.4. レーザー トナー カートリッジ

トナーカートリッジはドラム構成部品 とトナーカートリッジで構成されています。 ドラム構成部品の使用寿命



種類 平均印刷量

標準鼓ドラムユニット 約 12000 枚(ISO 19752 標準を基にした値です)

長寿命ドラムユニットと 約 25000 枚(A4/LTR サイズを基にした値(3 枚/ジョブ))

トナーカートリッジの寿命



種類	平均印刷量
標準容量トナーカートリッジ	約 1500 枚(ISO 19752 標準を基にした値です)
大容量トナーカートリッジ	約 3000 枚/6000 枚(ISO 19752 標準を基にした値です)
超大容量トナーカートリッジ	約 11000 枚(ISO 19752 標準を基にした値です)

※注:・本製品シリーズは、予告なく変更されることがあります。

- 印刷できる枚数は種類の違いに応じて異なることがあります。
- ・純正消耗品以外の消耗品は、保証の範囲に含まれないため、販売元が提供する消耗品以外の 消耗品を使用しないてください。
- ・トナーカートリッジの外観は、容量とモデルの違いにより異なるので、概略図は参考用です。
  ・大容量ドラム構成部品 と超大容量カートリッジは一部のモデルにのみ適用可能です。実際に 購入するモデルの仕様を参照してください。

## 1.5. コントロール パネル

## 1.5.1. コントロールパネルの概要

プリンターのコントロールパネルのレイアウトは以下のとおりです: LCD コントロールパネル



シリアル 番号	名称	機能
1	LCD ディスプレイ	表示操作画面と製品情報。
2	Wi-Fi インジケータ ー/トナーセーブラ イト	<ul> <li>Wi-Fi 接続アイドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを2</li> <li>秒以上押し続けてください。を示します(Wi-Fi モデルのみ適用)。</li> <li>トナーセーブ機能のオン・オフを示します(非 Wi-Fi モデルのみ適用)。</li> <li>((セクション <u>1.5.2.1</u>をご参照ください。)</li> </ul>
3	トナーカートリッ ジ/ステータスイン ジケーター	トナーカートリッジとプリンターのアイドル状態で情報ページを印刷 するには、このボタンを 2 秒以上押し続けてください。を示します (セ クション 1.5.2.1 をご参照ください) 。
4	メニュー ボタン	コントロールパネルのメインメニューを開いてください。
5	OK ボタン	画面で選択項目を確認します。
6	Ł	メニューとオプションをスクロールします。 入力が必要なメニュー項目の場合は、必要回数押して数値を変更して ください。
7	<b></b>	メニューとオプションをスクロールします。 入力が必要なメニュー項目の場合は、入力位置を左から右に移動でき

ます。例えば: IP アドレスの入力など。

8	戻るボタン	前のメニューに戻ります。
9	Wi-Fi ボタン/トナ ーセーブボタン	Wi-Fi 機能を開始します(Wi-Fi モデルのみ) Wi-Fi 接続中にこのボタンを2秒間以上長押しするとWi-Fi 接続が解除 されます。Wi-Fi が接続されている時にこのボタンを2秒間以上長押 しすると、「Wi-Fi 接続」画面が表示されます。「ルーター接続切断」 を選択してWi-Fi 接続を切断します(Wi-Fi モデルのみ)。 トナーセーブ機能動作中(非Wi-Fi モデルのみ)。
10	キャンセル ボタン	キャンセル操作を実施します。

LED コントロールパネル



	シリアル番 号	名称	機能
_	1	ドラム/用紙ステータスインジ ケーター	用紙とドラム構成部品 のアイドル状態で情報ページを印 刷するには、このボタンを2秒以上押し続けてください。 を示します( <u>1.5.2.2章</u> を参照してください)。
_	2	トナーカートリッジ/ステータ スインジケーター	トナーカートリッジと用紙以外のアイドル状態で情報ペ ージを印刷するには、このボタンを2秒以上押し続けてく ださい。を示します( <u>1.5.2.2 章</u> を参照してください)。
_	3	キャンセル/長押し	通常の印刷アイドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを2秒以上押し続けてください。で現在の印刷ジョブをキャンセルするには、このボタンを2秒以上長押し

してください。

給紙エラーや用紙切れが発生した時には、エラー解除後に このボタンを押して印刷を継続するか、2秒以上長押しし て印刷ジョブをキャンセルしてください。

アイドルアイドル状態で情報ページを印刷するには、この ボタンを2秒以上押し続けてください。で情報ページを印 刷するには、このボタンを2秒以上押し続けてください。

## 1.5.2. コントロールパネルのインジケーター機能

1.5.2.1. LCD コントロールパネルのインジケーターアイドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを 2 秒以上押し続けてください。表示

Wi-Fi/トナーセーブのインジケーター表示の意味は以下です:

シリ アル 番号	Wi-Fi/トナ ーセーブ のインジ ケーター 表示	ステータス	説明 (Wi-Fi モデルの み)	説明 (Wi-Fi なしモデルのみ)
1		消灯	Wi-Fi 未接続とス リープモード	トナーセーブアイドル状態で情報ページを印 刷するには、このボタンを 2 秒以上押し続け てください。機能とスリープモード
2	- <b>Ò</b> -	青色ライト点 滅	Wi-Fi 接続中	なし
3		青色ライト点 灯	Wi-Fi 接続完了	トナーセーブ機能動作中

トナーカートリッジ/ステータスインジケーターの表示意味は以下です:

シリア ル番号	トナーカー トリッジ/ ステータス インジケー ターの表示	ステータス	説明
1		消灯	スリープモード

6		赤色ライト点灯	用紙エラー(用紙切れ、紙詰り、給紙不良)、前面カバ ーが開いている等のエラー
5		オレンジ色ライト点 灯	トナーカートリッジエラー(カートリッジ未装着、指定 外カートリッジ、使用できないカートリッジ)
4		オレンジ色ライト点 滅	トナー交換準備(残量少)
3		緑色ライト点灯	プリンターが準備完了です
2	- <b>X</b> -	緑色ライト点滅	温度調整中、印刷中、印刷キャンセル中

1.5.2.2. LED コントロールパネルのインジケーターアイドル状態で情報ページを印刷するには、このボタンを2秒以上押し続けてください。表示

ドラム構成部品 /用紙ステータスインジケーターは以下です:

	シリア ル番号	ドラム構 成部品 /用 紙ステー タスイン ジケータ 一の表示	ステータス	説明
	1		消灯	スリープモード
-	2		緑色ライト点灯	正常
-	3		赤色ライト点灯	ドラムユニットエラー(ドラムユニット未装着、指定外ま たは寿命)、用紙エラー給紙エラー(用紙切れ、紙詰りま たは給紙ミス)
-	4		オレンジ色ライト点 灯	ドラム構成部品 の使用寿命に近づいています

トナーカートリッジ/ステータスインジケーターの表示意味は以下です:

シリア ル番号	トナーカー トリッジ/ ステータス インジケー ターの表示	ステータス	説明
1	$\bigcirc$	消灯	スリープモード
2		緑色ライト点灯	プリンターが準備完了です
3	-)	緑色ライト点滅	温度調整中、印刷中、印刷キャンセル中



## 2. 用紙と印刷メディア

## 2.1. 用紙の仕様

	用紙の種類	普通紙(70~105g/m²),薄紙(60~70g/m²)
ー 自動給紙トレ イ	メディア サイズ	A4、レター、 A5、リーガル、ステートメント、JIS B5、フォリ オ、オフィシオ、エグゼクティブ、ISO B5、A6、B6、16K、Big 16K、 32K、Big 32K、カスタム
_	メディア重量	60~105 g/m²
_	トレイの最大容量	250 枚(80 g/m²)
	用紙の種類	普通紙(70~105g/m²)、薄紙(60~70g/m²)、厚紙など(105~ 200g/m²)、OHP フィルム、カードストック、ラベル、封筒
手差しトレイ	メディア サイズ	A4、レター、 リーガル、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、 エグゼクティブ、JIS B5、ISO B5、A5、A6、B6、モナーク封筒、 DL 封筒、C5 封筒、NO.10 封筒、C6 封筒、郵便はがき、ZL、16K、 Big 16K、32K、Big 32K、洋形 4 号、ポストカード、洋長 3 号、 長形 3 号、洋形 2 号、カスタム
_	メディア重量	60~200 g/m <sup>2</sup>
-	トレイの最大容量	1 枚

🥰 :・ 本プリンターの推奨用紙は 80g/m²の標準用紙です。

- 特別な用紙を頻繁に使用する場合、プリンターの使用期限に影響することがあります。
- ・本ユーザー ガイドのガイドラインに準拠しない印刷メディアを使用した場合、印刷品質の 著しい低下、紙詰まりの増加、プリンターの過度の損耗が生じることがあります。

・重量、組成、質感、湿気などの特性は、プリンターの印刷能力と出力品質に影響を及ぼす 重要な要素です。

印刷メディアを選ぶ際には次の事項を考慮してください:

1. 目的とする印刷効果: 印刷作業の要件を満たす印刷メディアを選択する必要があります。

2. 表面の滑らかさ:印刷メディアの滑らかさは、印刷結果の鮮明さに影響する場合があります。
 3. 印刷メディアによっては、本ユーザー ガイドの使用ガイドラインをすべて満たしている場合でも、十分な印刷効果が得られないことがあります。これは、不正な操作を行った場合や、不適切な気温と湿度、あるいは、Pantum 社の想定外の要素が原因である場合があります。印刷メディアを大量に購入する前に、その印刷メディアが本ユーザー ガイドで指定されている仕様に準拠していることを必ず確認してください。

## 2.2. 特殊紙について

本プリンターでは印刷に特殊紙を使用できます。特殊紙に含まれるもの: ラベル用紙、封筒、OHP フィルム、厚紙、薄紙など。

 特殊な用紙や印刷メディ	アを使用す	る場合は、	最高の印刷効果を得られるよ <sup>・</sup>	うに、	プリン
 ターの設定で適切な印刷タ	イプとサイ	ズを選択し	してください。		

下記の使用基準に従ってください:

印刷メデ ィアの種 類	正しい使用法	間違った使用法
ラベル	<ul> <li>裏打ち紙が露出していないラベルのみ 使用してください。</li> <li>使用する際は、ラベルを平らにしてく ださい。</li> <li>フルシートのラベルのみ使用してくだ さい。</li> <li>市販のラベルすべてが該当要件を満た しているかどうかについては、保証の 限りではありません。</li> </ul>	しわが寄っていたり、膨らんでいたり、破損し ているラベルを使用。
封筒	封筒は均等にして置いてください。	しわ、切れ目、破れがある封筒や貼り付いてし まっている封筒の使用。 クリップ、留め金、窓のある封筒、あるいはコ ーティングされた裏当てのある封筒の使用。 糊付きのフタやその他の合成素材が付いている 封筒の使用。
OHP フィ ルム	レーザー プリンターでの使用に適し た OHP フィルムのみを使用してくだ さい。	レーザー プリンターに適していない透明印刷 メディアを使用。
厚紙、カー ドストッ ク	レーザー プリンターでの使用に適し た、本プリンターの重量仕様に準拠す る厚紙のみを使用してください。	本プリンターでの使用が認められていない用紙 については、本プリンターの推奨用紙仕様より も重量のある用紙を使用してください。

## 2.3. 用紙のセット

## 2.3.1. 自動給紙トレイへの用紙のセット

1. 自動給紙トレイをプリンターから引き出します。



2. 自動給紙トレイのサイズを調整し、用紙ガイドの幅と長さを用紙サイズに調整してください。



注:・各用紙ガイドは強く押しすぎないでください。用紙が変形する要因となります。

3. 用紙をセットする前に、紙詰まりや給紙エラーを防止するため捌いてから、印刷面を下にしてトレイに用紙をセットしてください。自動給紙トレイは 80g/m<sup>2</sup>の用紙を最大 250 枚までセットできます。



4. 印刷された用紙が落ちないように、排紙部のストッパーを立てるか、または排出された用紙 をすぐに取り出してください。



注:・印刷された用紙が落ちないように、排紙部のストッパーを立てることをお勧めします。ストッパーを立てない場合は印刷された文書をすぐに取り出すことをお勧めします。

・一度に250枚(80g/m2)を超える用紙を自動給紙トレイにセットすると、紙詰りや給紙不良につながります。

・片面印刷をする場合は、印刷面を下にしてください。

## 2.3.2. 手動給紙トレイを取り付けます

1. 印刷された用紙が落ちないように、排紙部のストッパーを立てるか、または排出された用紙 をすぐに取り出してください。



2. 手差しトレイを開きます。



3. 手差しトレイの用紙ガイドを用紙幅に合わせてください。サイズが合っていないと紙詰りや 用紙が曲がったりすることがあります。



4. 平らな印刷用紙を両手で手差しトレイに入れます。



**注:**・手差しトレイに用紙をセットすると、プリンターは自動的に手動給紙モードに入ります。

・手差しトレイに用紙を1枚ずつ入れ、前のページの印刷が終わったらさらに一枚の用紙を入れます。

• 印字面を上にして、手差しトレイに用紙を入れます。:挿入の方向は用紙上部からです。

5. 印刷された用紙がプリンターから排出されるとき、印刷を続けるために上記の手順に従って2 枚目の用紙をすぐに手差しトレイに入れてください。間隔が空くと、用紙切れや手差しトレイの 用紙エラーの原因となります。尚、用紙を入れると印刷は自動的に再開されます。ただし、給紙 中に用紙を補充しようとすると、用紙がプリンターに巻き込まれ、紙詰まりが発生しやすくなり ます。

注:・印刷後は、直ちにプリンターから出力された用紙を取り出してください。 積み重なった用紙 や封筒は、紙詰まりや紙の巻き付きにつながることがあります。

## 2.4. 非印刷領域

グレーの部分は非印刷領域を示しています。



使用法	用紙サイズ	上下の余白 (A)	左右の余白 (B)
¢n Ril	A4	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)
ניתו רו⊣	レター	5mm(0.197inch)	5mm(0.197inch)

## 2.5. 使用する用紙について

 ・ざらつき、凹凸、油染み、光沢などがある用紙や手書き原稿を使用すると、印刷能力が著しく 低下します。

- 用紙上にホコリや、けばなどがないか、確認してください。
- ・用紙は平らな面に置き、低温低湿の環境に保存してください。

# ドライバーソフトウェアのインストール及びアン インストール

## 3.1. Windows プリンタードライバーのインストール方法

Windows ドライバーインストールソフトウェアには2つの方法があります。すなわち、ワンク リックインストールと手動インストールです。ワンクリックインストールの方法を選択されるこ とをお勧めいたします。理由としては、より素早く便利にドライバーを自動的にインストールし てくれるからです。

ダ注:・ドライバーソフトウェアのインストール画面はモデルと機能によって少し違いますので、説明図は参考用だけです。

#### 3.1.1. ワンクリックインストール

ワンクリックインストールには3種類のインストール方法があります。USB ケーブルによるプリンターの接続、有線ネットワークによるプリンターの接続、ワイヤレスネットワークによるプリンターの接続の3種です。お好みに応じて一つの手法をお選びください。

#### 3.1.1.1. 方法 I: USB ケーブルによるプリンターの接続

1. プリンターをコンピュータに USB ケーブル経由により接続し、プリンターとコンピュータの 電源を入れてください。

- 2. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:
- ・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。
- •Windows 7/Vista/Server 2008 システム :「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。

•Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりインストール過程が開始されます。

注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます

3. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。 4. 方法 I 中の「ワンクリックインストール」ボタンをクリックし、インストールプロセスに進んでください。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、今しばら くお待ちください。



5. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストページ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

#### 3.1.1.2. 方法田: プリンターを有線ネットワーク経由により接続

#### 1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。

2. コンピューターを有線ネットワークに接続します。

 ネットワークケーブルをプリンターのネットワークインターフェースに接続して、プリンタ ーがコンピューターと同じネットワークに接続させていることを確保します(ネットワークの設 定方法については、セクション4 をご参照ください)。

- 4. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:
- ・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。
- •Windows 7/Vista/Server 2008 システム:「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、 「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。
- ・Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

•Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。

- 注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。
- 5. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。
- 6. 方法Ⅱ中の「ワンクリックインストール」ボタンをクリックし、ドライバーソフトウェアを インストールしてください。
- 注: ・「ワンクリックインストール」ボタンにマウスのカーソルを合わせて、ボタンをクリックする前に、現在のプリンターが IP アドレスを通じてお客様がインストールしようとしているものかどうか確認しするためにポップアップ情報を確認します。
   ・プリンターの IP アドレスは「ネットワーク環境ページ」によりご確認いただけます。(印刷方法については 第9.4 節 をご覧ください))。

 ソフトウェアの検索により1台のプリンターしか見つからなかった場合、「ワンクリックイン ストール」ボタンを押してインストールプロセスに進んでください。お客様のコンピュータ環境 によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。





 ソフトウェアの検索により複数のプリンターが見つかった場合、「ワンクリックインストール」 ボタンを押すとプリンターー覧インターフェイスが立ち上がります。お客様のプリンターの有線 ネットワーク IP アドレスまたはホスト ID による必要なプリンターを選択ください。



	₩ <b>-</b> ₽	
線ネットワークプリンタ		
プリンター名	IP アドレス	ホスト名
X X X Series PCL6 0001           X X X Series PCL6 0002	<u>10.10.148.119</u> <u>10.10.148.155</u>	X X X -0482E7 X X X -048304
☑ ホスト名のリストからプリンターをインス	k-11 🕜	更新

 ・必要なプリンターが一覧にない場合、「再読込」ボタンをクリックし、再度検索してください。見つからない場合は、プリンターとコンピュータが同一のネットワークに位置しているかどうか確認してください。(確認方法については<u>第5.3章</u>をご覧ください。)。

 ・プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホスト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による

一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

7. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストペー ジ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

#### 3.1.1.3. 方法皿: プリンターをワイヤレスネットワークに接続

プリンタードライバーソフトウェアインストール時に、プリンターがワイヤレスネットワークに 接続されているかご確認ください。接続されてない場合は<u>第3.1.1.3.1章</u>を参考にしてインスト ールしてください。接続されている場合は、<u>第3.1.1.3.2章</u>を参考にしてインストールしてくだ さい。

注:・プリンターがネットワークに接続されているかどうか確認するためには「ネットワーク環境ペ ージ」を印刷すると、プリンターネットワーク接続状態を確認いただけます(印刷方法につい ては<u>第9.4章</u>をご確認ください)。

3.1.1.3.1. プリンターはワイヤレスネットワークに接続されていません。

3.1.1.3.1.1. USB ケーブル経由のワイヤレスネットワークとインストールドライバー環境を設定してください。

- コンピュータの機種によってはワイヤレスネットワーク機能がないものがありますので、本節は 「コンピューをWi-Fi 経由によりルーターに接続」と「コンピューを有線接続経由によりルータ ーに接続」の二部に分けててインストールプロセスを説明します。
- コンピュータをWi-Fi 経由によりルーターに接続。
- 1. コンピュータがすでに Wi-Fi 経由によりルーターに接続されている場合。
- 2. プリンターをコンピュータに USB ケーブル経由により接続し、プリンターの電源を入れてく ださい。
- 3. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:
- ・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。
- •Windows 7/Vista/Server 2008 システム :「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

・Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

・Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。

注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます

4. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。

5. 方法皿中の「ワンクリックインストール」ボタンをクリックし、ドライバーソフトウェアを インストールします。

注: ・「ワンクリックインストール」ボタンにマウスのカーソルを合わせて、ボタンをクリックする前に、現在のプリンターが IP アドレスを通じてお客様がインストールしようとしているものかどうか確認しするためにポップアップ情報を確認します。
 ・プリンターの IP アドレスは「ネットワーク環境ページ」によりご確認いただけます((印刷方法については 第9.4章 をご覧ください)。

ソフトウェアの検索により1台のプリンターしか見つからなかった場合、「ワンクリックインストール」ボタンを押してインストールプロセスに進んで、自動ネットワーク環境設定とドライバーインストールを完了させてください。





・ソフトウェアの検索により複数のプリンターが見つかった場合、「ワンクリックインストール」 ボタンを押すとプリンター一覧インターフェイスが立ち上がります。「USB 経由の Wi-Fi の設 定とインストール」を選択し、USB プリンターを選択し、「確認」ボタンを押してインストー ルプロセスに進んで、自動ネットワーク環境設定とドライバーインストールを完了させてくださ い。


プリンター名	ポート	
X X X Series	USB001	
(ヤレスネットワークプリンタ	Tablet - service to	
プリンター名	IP アドレス	ホスト名
X X X Series 0001	<u>10.10.146.176</u>	X X X ADDCOA
<ul> <li>ホスト名のリストからプリンターをイン</li> </ul>		更新

 注:・プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更 された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホス ト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による 一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

6. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストページ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

# II. 有線ケーブル経由によりルーターへのコンピュータの接続

1. 将有線ケーブル経由によりルーターへのコンピュータの接続。

2. プリンターをコンピュータに USB ケーブル経由により接続し、プリンターの電源を入れてく ださい。

3. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:

- ・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。
- •Windows 7/Vista/Server 2008 システム :「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、 「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

•Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

・Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。 注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。

4. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。

5. 方法Ⅲ中の「ワンクリックインストール」ボタンをクリックし、ドライバーソフトウェアを インストールします。

注: ・「ワンクリックインストール」ボタンにマウスのカーソルを合わせて、ボタンをクリックする前に、現在のプリンターが IP アドレスを通じてお客様がインストールしようとしているものかどうか確認しするためにポップアップ情報を確認します。
 ・プリンターの IP アドレスは「ネットワーク環境ページ」によりご確認いただけます(印刷

方法については<u>第 9.4 章</u>をご確認ください )。

 ソフトウェアの検索により1台のプリンターしか見つからなかった場合、「ワンクリックイン ストール」ボタンを押してください。ワイヤレスネットワーク環境インターフェイスが立ち上が った場合、必要な SSID およびパスワードを入力し、「確認」ボタンを押してインストールプロ セスに進んでください。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、 今しばらくお待ちください。



 ソフトウェアの検索により複数のプリンターが見つかった場合、プリンター一覧インターフェ イスが立ち上がります。ワイヤレスネットワークへ USB ケーブルを経由して接続されている現 在のプリンターの環境設定を行う必要があります。プリンター一覧インターフェイスより「USB 経由の Wi-Fi の設定とインストール」を選択し、USB オプションをチェックします。「確認」 ボタンをクリックした後、ワイヤレスネットワーク環境設定インターフェイスが立ち上がります。 必要なワイヤレス SSID およびパスワードを入力し、「確認」ボタンをクリックしてインストー ルプロセスに進んでください。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございま すが、今しばらくお待ちください。

「切断」ボタンが表示される場合は、	「ビデオを見る」をクリックして接	猿方法を確認してください。
200		TP-Test-co
方法1:USBと接続	方法2:有線ネットワークに接続	方法3:Wi-Fiと接続
ワンクリックインストール	t力进行	ワンクリックインストール
ット・ワンクリックインストールが使用シナ	りオを満たしていない場合は、試すこ 🥿	

プリンター名	ポート	
XXX Series	USB001	
ヤレスネットワークプリンタ	רואק מ	±71-2
▼ x x x Series 0001	<u>10.10.148.178</u>	X X X -D58F6A
▼ホスト名のリストからプリンターをイン	лак-ш <b>(?)</b>	更新

	ワイヤレスネットワーク情報ページの印刷
.ワイヤレスネットワークのユーザー名とパスワードを入力してください。	
ナービス セット識別子 (SSID):	
Test-AP2	
音号化方式:	
NPA/WPA2	
ねワード:	
」パスワードの表示	

 注:・プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更 された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホス ト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による 一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

6. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストページ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

3.1.1.3.1.2. Wi-Fi ダイレクトでコンピューターをプリンターに接続してドライバーをイ ンストールします。

Wi-Fi ダイレクトでコンピューターをプリンターに接続します。インフラストラクチャモードを 使用しない無線ネットワークにも適用できますが、一時的に無線ネットワーク経由でプリンター を接続することが依然として必要です。無線機能を搭載したコンピューターをプリンターに直接 接続して印刷できます。

1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。

2. コンピューターをプリンターの Wi-Fi Direct ネットワークに接続します(設定方法については <u>5.2.2</u>を参照してください)。

3. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:

・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。

•Windows 7/Vista/Server 2008 システム :「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

・Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

・Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。

注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。

4. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。

5. 「ワンクリックインストール」ボタンをクリックし、インストールプロセスに進んでください。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。



۲ント:	
ドライバー ソフトウェアのインストールには少し4時間がかかります。しばらくお待ちください。 コンピューターをオフにしないでください。また、通常のインストールに影響する可能性のあ る他の操作を実行しないでください。	
	ビント: ドライバー ソフトウェアのインストールには少し時間がかかります。しばらくお待ちください。 コンピューターをオフにしないでください。また、通常のインストールに影響する可能性のあ る他の操作を実行しないでください。

6. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストページ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

3.1.1.3.2. プリンターは既にワイヤレスネットワークに接続されています

プリンターは既にワイヤレスネットワークに接続されています それを確認するためには「ネットワーク環境ページ」を印刷すると、プリンターネットワーク接続状態を確認いただけます(印刷方法については<u>第9.4章</u>をご確認ください)。

2. コンピュータをプリンターネットワークに接続。

打印,请参阅第9.4章)。

3. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:

・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。

• Windows 7/Vista/Server 2008 システム:「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

 Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

・Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。

- 注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。
- 4. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。

5. 方法Ⅲ中の「ワンクリックインストール」ボタンをクリックし、ドライバーソフトウェアを インストールします。

注: ・「ワンクリックインストール」ボタンにマウスのカーソルを合わせて、ボタンをクリックする前に、現在のプリンターが IP アドレスを通じてお客様がインストールしようとしているものかどうか確認しするためにポップアップ情報を確認します。
 ・プリンターの IP アドレスは「ネットワーク環境ページ」によりご確認いただけます(如何)

 ソフトウェアの検索により1台のプリンターしか見つからなかった場合、「ワンクリックイン ストール」ボタンを押してインストールプロセスに進んでください。お客様のコンピュータ環境 によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。



ビント: ドライバー ソフトウェアのインストールには少し時間がかかります。しばらくお待ちください。 コンピューターをオフにしないでください。また、通常のインストールに影響する可能性のあ
る他の操作を実行しないでください。

 ソフトウェアの検索により1台のプリンターしか見つからなかった場合、プリンター一覧イン ターフェイスが立ち上がります。お客様のプリンター有線ネットワーク IP アドレス或いはホス ト ID により必要なプリンターを選択してください。。



プリンター名	*	
1ヤレスネットリークフリンタ ブリンター名	IP アドレス	市スト名
X X X Series PCL6 0001           X X X Series PCL6 0002           X X X Series PCL6 0003	10.10.148.117 10.10.148.128 10.10.148.130	X X X -C6EB10 X X X -22F85D X X X -02D32B
☑ ホスト名のリストからプリンターをインス	k-11 🕜	更新

 ・必要なプリンターが一覧にない場合、「再読込」ボタンをクリックし、再度検索してください。見つからない場合は、プリンターとコンピュータが同一のネットワークに位置しているかどうか確認してください。(確認方法については<u>第5.3章</u>をご覧ください。)
 ・プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホスト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による 一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

6. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストペー ジ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

### 3.1.2. 手動インストール

・ドライバーソフトウェアをインストール前に、ご使用のプリンターのモデルを知る必要があり ます。プリンターの「情報ページ」を印刷し、「製品名」を確認して、プリンターのモデル情報 を入手してください(印刷方法については <u>第 9.4 章</u> をご確認ください)。

#### 3.1.2.1. USB ケーブル接続方式でインストールする

1. プリンターをコンピュータに USB ケーブル経由により接続し、プリンターとコンピュータの 電源を入れてください。

2. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:

・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。

•Windows 7/Vista/Server 2008 システム:「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

•Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

 Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。

注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。

3. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。

4. ドライバーインストールインターフェイスの下部の「手動インストール」をクリックし、手動インストールインターフェイスに進んでください。

5. インストール言語及びプリンターモデルを選択してください。

6. 「USB 経由による接続」、又は、「インストール」を选択してください。

インストール言語: ブリンターの選択:	日本語 X X X Series  V
۲ンストール モード: @@@	<ul> <li>USB プリンター</li> <li>USBケーブルを使ってプリンターをコンピューターに接続します</li> <li>ネットワークに接続しているプリンター</li> <li>ネットワークケーブルを使用して、プリンターとコンピューターを接続します</li> </ul>
	新しいネットワークに接続しているプリンター ワイヤレスネットワークによってプリンターとコンピューターを接続する場合は、手動でプリンターをワイヤレスネットワークに接続することができます リンターをワイヤレスネットワークに接続することができます インストール

7. ソフトウェアはドライバーを自動的にインストールしますが、インストールプロセスには時間がかかることがあります。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。

8. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストペー ジ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

#### 3.1.2.2. 有線ネットワーク接続方式でインストールする

- 1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。
- 2. コンピューターを有線ネットワークに接続します。

 ネットワークケーブルをプリンターのネットワークインターフェースに接続して、プリンタ ーがコンピューターと同じネットワークに接続させていることを確保します(ネットワークの設 定方法については、セクション4 をご参照ください)。

- 4. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:
- ・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。
- •Windows 7/Vista/Server 2008 システム:「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

・Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

・Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。 注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。

5. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。

6. ドライバーインストールインターフェイスの下部の「手動インストール」をクリックし、手動インストールインターフェイスに進んでください。

7. インストール言語及びプリンターモデルを選択してください。

8. 「ネットワークに接続しているプリンター」を選択し、「インストール」をクリックしてく ださい。

ብን	/ストール言語:	日本語
プリ	シターの選択:	X X X Series
ん	ノストール モード:	
	-	◎ USB プリンター USBケーブルを使ってプリンターをコンピューターに接続します
		◎ ネットワークに接続しているプリンター ネットワークケーブルを使用して、プリンターとコンピューターを接続します
	WIFT	新しいネットワークに接続しているプリンター ワイヤレスネットワークによってプリンターとコンピューターを接続する場合は、手動でプ リンターをワイヤレスネットワークに接続することができます

9. インストールソフトウェアは自動的にプリンターを検索しますが、検索プロセスは時間がか かる場合があります。

10. 検索が完成した後、ご希望のプリンターを選択して、「次へ」をクリックします。

W W W C C DOI C DOOL	IP / F / A	ホスト名	
X X X Series PCL6 0001	<u>10, 10, 148, 140</u>	X X X -779868	
▼ホスト名のリストからプリンターをインス	トール	更新	]
◎ IP アドレスまたはホスト名を手動で追	sha		
			]

注: ・ご希望のプリンターが検出されたプリンターのリストに存在しない場合は、「更新」ボタン をクリックして再検索してください。

 ・プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更 された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホスト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による 一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

• IP アドレスまたはホスト名を手動で追加する場合は、接続するプリンターの IP アドレスまたはホスト名を知る必要があります(印刷方法については<u>第 9.4 章</u>をご確認ください)。

11. ソフトウェアはドライバーを自動的にインストールしますが、インストールプロセスには時間がかかることがあります。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。

12. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストペ ージ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

#### 3.1.2.3. ワイヤレスネットワーク接続方式でインストールする

無線ネットワーク接続の種類は、基本構造モードと Wi-Fi Direct モードに分けられます(詳細は <u>5</u> を参照してください)。

#### 3.1.2.3.1. インフラストラクチャモードでインストールする

1. コンピューターをアクセスポイント(ワイヤレスルーター)に接続します。

2. プリンターをコンピュータに USB ケーブル経由により接続し、プリンターの電源を入れてく ださい。

3. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:

・Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。

- •Windows 7/Vista/Server 2008 システム:「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。
- •Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端にあ らわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりインス トール過程が開始されます。

•Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

- 注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。
- 4. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。
- 5. ドライバーインストールインターフェイスの下部の「手動インストール」をクリックし、手動インストールインターフェイスに進んでください。
- 6. インストール言語及びプリンターモデルを選択してください。
- 7. 「新しいネットワークに接続しているプリンター」を選択し、「インストール」をクリック してください。

インストール言語:	日本語
プリンターの選択:	X X X Series
インストール モード:	
U55-	○ USB プリンター USBケーブルを使ってプリンターをコンピューター(ご接続します)
•	ネットワークに接続しているプリンター ネットワークケーブルを使用して、プリンターとコンピューターを接続します
weet	●新しいネットワークに接続しているプリンター ワイヤレスネットワークによってプリンターとコンピューターを接続する場合は、手動でプリンターをワイヤレスネットワークに接続することができます
ワンクリックインストールに戻る	インストール

8. 表示されたワイヤレス設定画面で、「はい、プリンターのワイヤレスネットワークを設定し ます」を選択します。ヒントに従って操作し、プリンターをワイヤレスネットワークに接続しま す(設定方法については、セクション <u>5.1.1</u> をご参照ください)。

このステップで、ご選択により、インストーラーはプリンターのワイヤレスネットワークを設定する かどうかを決めます。
<ul> <li>・ ブリンターのワイヤレスネットワークを設定、または変更する必要がある場合は、USBケーブ ルを使用してグリンターに接続した後、「はい」をお選びください。</li> </ul>
<ul> <li>・ ブリンターのワイヤレスネットワークを設定する必要がない場合は、「いいえ」をお選びください。</li> </ul>
◎ はい、プリンターのワイヤレスネットワークを設定します。
◎ いいえ、プリンターはすでにワイヤレスネットワークに接続されました。

- 9. ワイヤレスネットワーク環境設定が完了した後、インストールソフトウェアは自動的にプリンターを検索します。検索プロセスは時間がかかる場合があります。
- 10. 接続するプリンターを選択して、「次へ」をクリックします。

X X X Series PCL6 0001	IP アドレス <u>10.10.148.140</u>	ホスト名 X X X -779BBB	
☑ ホスト名のリストからプリンターをインス	トール	更新	]
◎ IP アドレスまたはホスト名を手動で追	ita		
-			

注: ・ご希望のプリンターが検出されたプリンターのリストに存在しない場合は、「更新」ボタン をクリックして再検索してください。

 ・ プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更 された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホス ト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による 一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

• IP アドレスまたはホスト名を手動で追加する場合は、接続するプリンターの IP アドレスまたはホスト名を知る必要があります(印刷方法については 第 9.4 章 をご確認ください)。

11. ソフトウェアはドライバーを自動的にインストールしますが、インストールプロセスには時間がかかることがあります。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。

12. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストペ ージ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

#### 3.1.2.3.2. Wi-Fi Direct モードでのインストール

1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。

2. コンピューターをプリンターの Wi-Fi Direct ネットワークに接続します(設定方法については <u>5.2.2</u> を参照してください)。

3. コンピュータの CD-ROM に添付のインストール CD を挿入してください:

•Windows XP システム:自動的にインストール手続きが開始されます。

• Windows 7/Vista/Server 2008 システム :「自動再生」インターフェイスが立ち上がりますので、 「Autorun.exe」をクリックしてインストール手続きを再生してください。。

・Windows 8 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右上の端に あらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイン ストール過程が開始されます。

・Windows 10 システム:「DVD RW ドライバー」がコンピュータデスクトップの右下の端 にあらわれるので、ポップアップウィンドウのどこかをクリックすると、「自動再生」によりイ ンストール過程が開始されます。

- 注: ・コンピューの種類によってはシステム環境により、CDの自動演奏ができないことがあります。「コンピュータ」のアイコンをダブルクリックして、「DVD RW ドライバー」を探してください。その後「DVD RW ドライバー」をクリックすると、インストール過程が開始されます。
- 4. ライセンス契約書と隠私政策をお読みいただいた後、右下隅の「同意します」ボタンをクリ ックしてドライバーインストールインターフェイスに進んでください。
- 5. ドライバーインストールインターフェイスの下部の「手動インストール」をクリックし、手動インストールインターフェイスに進んでください。
- 6. インストール言語及びプリンターモデルを選択してください。

7. 「新しいネットワークに接続しているプリンター」を選択し、「インストール」をクリック してください。

インストール言語:	●本語
プリンターの選択:	X X X Series
インストール モード:	
	◎ USB ブリンター USBケーブルを使ってプリンターをコンピューターに接続します
	◎ ネットワークに接続しているプリンター ネットワークケーブルを使用して、プリンターとコンピューターを接続します
WE	●新しいネットワークに接続しているプリンター ワイヤレスネットワークによってプリンターとコンピューターを接続する場合は、手動でプリンターをワイヤレスネットワークに接続することができます
ワンクリックインストールに戻る	1721-JL

8. 表示されたワイヤレス設定画面で、「いええ、プリンターはすでにワイヤレスネットワークに接続されました」を選択して、「次へ」をクリックします。

このステップで、ご選択により、インストーラーはプリンターのワイヤレスネットワークを設定する かどうかを決めます。
●プリンターのワイヤレスネットワークを設定、または変更する必要がある場合は、USBケーブ ルを使用してプリンターに接続した後、「はい」をお選びください。
● プリンターのワイヤレスネットワークを設定する必要がない場合は、「いいえ」をお選びくださ い。
◎ はい、プリンターのワイヤレスネットワークを設定します。
◎ いいえ、プリンターはすでにワイヤレスネットワークに接続されました。

9. インストールソフトウェアは自動的にプリンターを検索しますが、検索プロセスは時間がかかる場合があります。

10. 接続するプリンターを選択して、「次へ」をクリックします。

ブリンター名 V X X X Series PCL6 0001	IP アドレス <u>10.10.148.140</u>	ホスト名 X X X -779BBB	
	k=11.	- THE STREET	]
MAP4003AP00579257812A	1° - 7ν	更新	J
◎ IP アドレスまたはホスト名を手動で追	き力の		
i			]

注: ・ご希望のプリンターが検出されたプリンターのリストに存在しない場合は、「更新」ボタン をクリックして再検索してください。

 ・プリンターの IP アドレスがプリンタードライバーがホスト ID によりインストールされ変更 された場合、ドライバイーを再インストールすることなく直接印刷することもできます。ホスト ID によりプリンタードライバーをインストールする必要がある場合は、「ホスト ID による 一覧よりのプリンターのインストール」オプションを確認してください。

• IP アドレスまたはホスト名を手動で追加する場合は、接続するプリンターの IP アドレスまたはホスト名を知る必要があります(印刷方法については<u>第9.4章</u>をご確認ください)。

11. ソフトウェアはドライバーを自動的にインストールしますが、インストールプロセスには時間がかかることがあります。お客様のコンピュータ環境によって時間がかかる場合がございますが、今しばらくお待ちください。

12. インストール後「ラスト ページの印刷」ボタンをクリックします。プリンターのテストペ ージ印刷が成功すれば、ドライバーを正しくインストールできたということになります。

# 3.1.3. ドライバーのアンインストール方法

下記操作は Windows 7 を例にしています。ご使用のコンピューターの画面情報はオペレーティングシステムによって違う可能性があります。

1. コンピューターの「スタート」メニューをクリックして、「すべてのアプリ」をクリックし ます。

Pantum」をクリックして、それから「Pantum XXX Series」をクリックします。(Pantum XXX Series の「XXX」は製品モデルを意味しています。)

3. 「アンインストール」をクリックして、アンインストール画面の説明に従い、ドライバーソ フトウェアを削除します。

4. ドライバーのアンインストールが完成した後、コンピューターを再起動します。

# 3.2. macOS の場合のドライバーインストール

macOS システムでのドライバーインストールは、ドライバーインストールとプリンター追加の
 二つの手順があります。Apple AirPrint 方式を利用して印刷する場合は、ドライバーをインスト
 ールせず、直接プリンターを追加するだけで使用できます。

 ・有線または無線ネットワークを使用しドライバーソフトウェアをインストール場合は、プリンターの Bonjour 名を知る必要があります。「ネットワーク設定ページ」を印刷し、確認してください
 (印刷方法については <u>第 9.4 章</u>をご確認ください)。

# 3.2.1. ドライバーソフトウェアのインストール

下記操作は macOS 10.11 を例にしています。ご使用のコンピューターの画面情報はオペレーティングシステムによって違う可能性があります。

1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。

2. コンピューターの CD ドライブに付属のインストール CD-ROM を挿入して、インストーラー パッケージ「Pantum XXX Series」をダブルクリックします 。(Pantum XXX Series の「XXX」 は製品モデルを意味しています。)

• はじめに	このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示されます。
● 使用許諾契約	
● インストール先	
● インストールの種類	
・インストール	
◎ 概要	
	(二)戻る (読ける)

3. 「続ける」をクリックします。

4. 使用許諾契約書を読んで、「続ける」をクリックします。

はじめに	このソフトウェアのインストール 約の条件に同意する必要がありま インストールを続けるには、"同調	<b>を続けるには、ソフトウェア</b> ∶す。 意する"をクリックしてくださ	使用許 <mark>諾契</mark> い。インス	
<b>使用許諾</b> インスト-	トールをキャンセルしてインスト クリックしてください。	ーラを終了する場合は、"同意	ましない"を	件に従う
インスト-	使用許諾契約を読む	同意しない	同意する	そけ取る いるすべ す。本書
概要	ストール、複製、ダウン ださい。お客様がこれら をお客様に許諾しまや ますと本ソフトウェアを おければなりませんので、お なければなりませんので、 に たっアをレストール はこのEULAに拘束されること ウェアを返品することで トールされている場合、 ん、 払い戻しを受けるに ん。	ロードもしくは使用する前に、 らの条件に同意しない場合、ライ 、その場合、お客様は"同意しま インストール、複製、ダウンロー 客様は直ちにお客様のシステム。 司意します"ボタンをクリックす。 、複製、ダウンロードもしくは、 お客様がこのEULAに従うこと ことになります。お客様がインターと に同意しない場合、購入日から1 *払い戻しを受けることができま または他のライセンサーの製品 には未使用の製品をそっくりその	このEULAの条Y やした、のボタンを せん。のボタンを せた、のボタンを たせん。のポイタンを たったいくはやう、 を 使き保ま証して、 を たら、こで購入 に す。 ストロメンタン でま に した。 たら、 たら、 たら、 たら、 たら、 たら、 たら、 たら、 たら、 たら、	∞ でく テフトウルクし 利子のション 「アクリックとした 「アクリーン 「アーン 「 「アーン 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
	プリント 偽	<b>保存</b>	戻る	続ける

- 5. 表示されたヒント画面で、「同意する」をクリックして、使用許諾契約を認めます。
- 6. 「インストール」をクリックします。

7. コンピューターのパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックしま す。

(V2)	インストーラ が新しいソフトウェアをインストールしようとしていま す。 これを許可するには、パスワードを入力してください。
1221	ユーザ名: MBP
硬	パスワード:
	キャンセル ソフトウェアをインストール

- 8. 表示されたヒント画面で、「インストールを続ける」をクリックします。
- 9. システムは自動的にドライバーのインストールを完成します。

・ USBケーブルを使用してコンピューターと WI-FI モデルのプリンターを接続する場合は、ド ライバーインストール中に下図のようなワイヤレスネットワーク設定のヒント画面が表示され ます。



注:•「OK」をクリックするとワイヤレスネットワーク設定ツールからプリンターのワイヤレスネットワークを設定できます。(設定方法は、セクション 5.1.1 を参照して下さい)設定終了後にUSBケーブルを外した後、表示される「プリンターを追加する」でネットワーク接続されているプリンターを追加することができます。(プリンターの追加方法は、セクション 3.3 を参照して下さい)。

 「キャンセル」をクリックすると表示される「プリンターを追加する」からUSBケーブルで 接続されたプリンターを追加することができます。(プリンターの追加方法はセクション <u>3.3</u>
 を参照して下さい)。

Wi-Fi に対応していないプリンターとコンピューターをUSBケーブルで接続する場合は、ドラ イバーインストール中に表示される「プリンターを追加する」からプリンターを追加することが できます。(プリンターの追加方法はセクション <u>3.3</u> を参照して下さい)。

# 3.3. macOS システムでのプリンターの追加

### 3.3.1. USB ケーブル経由によるプリンターを追加

1. USB ケーブルを使用しプリンターとコンピューターを接続して、電源スイッチをオンにします。

- 2. コンピューターの「システム環境設定」-「プリンタとスキャナ」に入ります。
- 3. \* ボタンをクリックして、「プリンタまたはスキャナを追加する」を選択します。
- 4. プリンターを選択して、表示された「使用」メニューの中で対応するプリンターモデルを選択します。

5. 「追加する」をクリックします。

### 3.3.2. 有線接続経由によるプリンターの追加

- 1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。
- 2. コンピューターを有線ネットワークに接続します。

 ネットワークケーブルをプリンターのネットワークインターフェースに接続して、プリンタ ーがコンピューターと同じネットワークに接続させていることを確保します(ネットワークの設 定方法については、セクション <u>4</u> をご参照ください)。

4. コンピューターの「システム環境設定」-「プリンタとスキャナ」に入ります。

5. \* ボタンをクリックして、「プリンタまたはスキャナを追加する」を選択します。

6. プリンターを選択して、表示された「使用」メニューの中で対応するプリンターモデルを選 択します。

7. 「追加する」をクリックします。

## 3.3.3. ワイヤレス接続経由によるプリンターの追加

1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。

- 2. コンピューターとプリンターがワイヤレスネットワーク接続を確立したことを確保します。
- 3. コンピューターの「システム環境設定」-「プリンタとスキャナ」に入ります。

注:・インフラストラクチャーモードである場合は、ワイヤレスネットワークプリンターをアクセ スポイント(ワイヤレスルーター)に接続します。接続方法については、セクション 5.1 をご 参照ください。

Wi-Fi Direct モードの場合は、無線クライアントを無線ネットワークプリンターに直接に接続します。
 接続方法については <u>5.2</u> を参照してください。

4. \* ボタンをクリックして、「プリンタまたはスキャナを追加する」を選択します。

5. プリンターを選択して、表示された「使用」メニューの中で対応するプリンターモデルを選 択します。

6. 「追加する」をクリックします。

# 3.3.4. AirPrint プリンターを追加する

1. プリンターとコンピューターの電源をオンにします。

2. コンピューターとプリンターが接続されていることを確保します(USB ケーブル接続または ネットワーク接続)。

3. コンピューターの「システム環境設定」-「プリンタとスキャナ」に入ります。

4. \* ボタンをクリックして、「プリンタまたはスキャナを追加する」を選択します。

5. プリンターを選択して、「使用」選択肢の中で、「Secure AirPrint」(データ暗号化)または AirPrint(暗号化しない)を選択します。

6. 「追加する」をクリックします。

- 注:・USB ケーブルを使用しプリンターとコンピューターを接続して、システムは自動的に AirPrint プリンターを識別し追加します。
  - ネットワーク接続方式の AirPrint プリンターを追加する場合は、接続の USB ケーブルを外してからプリンターを追加します。
  - ・AirPrint プリンターを名付ける時、「AirPrint」を名前の最後にを付けます。

# 4. 有線ネットワークの設定(有線ネットワークモデ ルに適用)

プリンターが有線ネットワーク対応の場合は、プリンターをネットワークに接続して有線ネット ワークモードで印刷するようにできます。

# 4.1. IP アドレスの設定

プリンターの IP アドレスは DHCP 機能により自動的に取得することもできますし、手動で設 定することもできます。

### 4.1.1. 自動設定

本プリンターでは、DHCP 自動設定機能がデフォルトで有効になっています。

1. ネットワーク ケーブルを使ってプリンターをネットワークに接続し、開始準備作業を完了し ます。

2. プリンターは、サーバーによって割り当てられた IP アドレスを自動的に取得します。ネット ワーク環境の影響で IP アドレスを取得するのに数分間かかる場合があります。

「ネットワーク設定ページ」を印刷してプリンターの IP アドレスを確認するか(印刷方法については 9.4 章を参照)、プリンターの液晶パネルで確認することができます(表示方法については 9.3 章を参照)。IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク環境を確認し、数分間待ってからやり直してください。

注: •DHCP サーバーが IP アドレスの自動割り当てに失敗した場合、プリンターは自動的に割り 当てられたリンクローカルアドレス(169.254.xx.xx)を取得します。

### 4.1.2. 手動設定

プリンターのコントロールパネルから手動で IP アドレスを設定する方法の詳細については <u>9.2</u> <u>章</u>を参照してください。

Web サーバからプリンターの IP アドレスを設定する方法の詳細については <u>6.2.1 章</u>を参照して ください。

# 5. ワイヤレスネットワーク設定(Wi-Fiモデルに適 用します)

無線ネットワーク接続の種類は、基本構造モードとWi-Fiダイレクトモードです。 無線ネット ワークの設定に問題がある場合は、<u>第5.3章</u>「無線ネットワークの設定に関するよくある質問」 を参照してください。



# 5.1. インフラストラクチャモード

アクセスポイント(ワイヤレスルーター)を介して、コンピューターとプリンターを接続するこ とができます。アクセスポイント(ワイヤレスルーター)の接続方式はワイヤレスネットワーク 設定ツールと Wi-Fi Protected Setup (WPS)設定の2種類に分けます。

重要:ワイヤレスネットワークの設定を行う前に、ご使用のアクセスポイント(ワイヤレスルー ター)の SSID とパスワードを知らなければなりません。これはワイヤレスネットワークを設定 する時に必要です。分からない場合は、ネットワークの係員またはアクセスポイント(ワイヤレ スルーター)のメーカーにお問い合わせください。

### 5.1.1. ワイヤレスネットワーク設定ツール

ご使用のコンピューターはすでにドライバーソフトウェアをインストールし、ワイヤレスネット ワークに接続したことがあるが、ワイヤレスネットワークが変わった場合は、ワイヤレスネット ワーク設定ツールによって設定し直すことができます。

#### 5.1.1.1. 前期準備事項

- 1. アクセスポイント (ワイヤレスルーター)。
- 2. ネットワークに接続されているコンピューター。
- 3. ワイヤレスネットワーク機能を有するプリンター。

### 5.1.1.2. ワイヤレスネットワーク設定ツールの設定方法

1. コンピューターでのワイヤレスネットワーク設定ツールを起動します。

- 1) Windows システム :コンピューターの「スタート」メニューー「すべてのアプリ」-「Pantum」 - 「製品名」- 「ワイヤレスネットワーク設定ツール」をクリックします。
- 2) macOS システム:コンピューターの Finder メニュー欄の「移動」--「アプリケーション」-「Pantum」--「Utilities」--「Wireless Network Configuration Tool」をクリックします。
- 2. USB ケーブルを使用して、接続し設定します。

下記画面で、「はい、インストール用の USB ケーブルを持っています」を選択して、「次へ」 をクリックします。

◎ はい、インストール用のUSBケーブルを持っていま す。	
◎ いいえ、USBケーブルを持っていません。	
ヒント:USBケーブルを持っていない場合は、WPSを使用し	ノて設定できます。

2.1 コンピューターはすでにワイヤレスネットワークに接続されました。

1) ワイヤレスネットワーク設定ツールはデフォルトでこのコンピューターが接続しているワイ ヤレスネットワークを選択します。画面のヒントに従って設定を完成してください。

サービスセット識別	子を検索できましたくワイヤレスアクセスポイント/ワイヤレスルーター名):	
SSID:	Test-AP2	
この設定を使用し	てワイヤレスネットワークに接続しますか?	
<ul><li>(۲)</li></ul>		
🔘 ()()ટ્રં		

注:・ご選択のSSIDはコンピューターが接続しているアクセスポイント(ワイヤレスルーター)の SSIDと一致すべきです。

2) 他のワイヤレスネットワークに接続したい場合は、「キャンセル」を選択して、他のワイヤレスネットワークを設定してください。画面のヒントに従って設定を完成してください。

	暗号化方式	信号強度	1
Test-AP2	WPA/WPA2	100%	
Test-AP3	WPA/WPA2	100%	
サービス セット識別子 (SSID):		I	新
Test-AP3			
音号化方式:			
WPA/WPA2			
ペスワード:			
	□ パスワードの表示		

注:・現在、プリンターがサポートしているセーフモードは三種類あります: None、WEP と WPA/WPA2 です。

1) None:暗号化方式を一切使用していません。

2) WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy)の使用によって、安全秘密鍵方式でデータの発信 と受信を行います。WEP 秘密鍵は 64 と 128 位の暗号化ネットワークに適用し、数字とアルフ ァベットを同時に含むことができます。

3) WPA/WPA2 :Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key であり、TKIP または AES 暗号化 (WPS – Personal) の使用によって、ワイヤレスデバイスをアクセスポイントに接続させます。 WPA/WPA2 はキャラクター数が 8~63 範囲内の Pre-shared Key (PSK) を使用しています。

・デフォルトでは「パスワードの表示」オプションにチェックが入っていません。チェックが入っている場合は、入力したパスワードが表示されます。

2.2 コンピューターはワイヤレスネットワークに接続されていません。

下記画面で、アクセスポイント(ワイヤレスルーター)の SSID (SSID は大小文字を区別する) と パスワードを入力して、画面のヒントに従って設定を完成します。

	ワイヤレス ネットワーク情報ページの印刷
2.ワイヤレスネットワークのユーザー名とパスワードを入力してください。	
サービス セット識別子 (SSID):	
1	
谙号化方式:	
なし	•

- 注:・アクセスポイント (ワイヤレスルーター)の SSID が分からない場合は、[ワイヤレスネットワーク情報ページの印刷]をクリックして、アクセスポイント (ワイヤレスルーター)の SSID をご確認ください。
  - ・ワイヤレスネットワーク設定が完成した後、プリンターが正常に動作しない場合は、ドライ バーソフトウェアをインストールし直して下さい。

3. WPS 接続を使用します。

下記画面で、「いいえ、インストール用の USB ケーブルを持っていません」を選択して、「次 へ」をクリックします。

USBケーブルを使ってワイヤレスコンピューターに接続する;	方式は、お勧めのワイヤレスネットワーク設定方式です。
USBケーブルをお持ちでしょうか?	
◎ はい、インストール用のUSBケーブルを持っていま す。	B ( )
◎ いいえ、USBケーブルを持っていません。	
ヒント:USBケーブルを持っていない場合は、WPSを使	明して設定できます。
	次へ キャンセル

WPS 方式を使用して、下記手順を実行して、プリンターにて無線ネットワークをオンにします。 (WPS 設定の詳細については、セクション<u>第 5.1.2 章</u>をご参照ください)

WPS	坊式を使用して、下記手順を実行して、プリンターにて無線ネットワークをオンにします。 
1.7	リンター上のWi-Fiボタンを2秒以上押します。
2.ア: 詳細 ご参	クセスポイントをWPSモードに設定します。 新たついては、アクセスポイント付属のガイドブックを 照ください。
3. <u></u>	記手順を完成した後、「次へ」をクリックします。
設定 ださし	この途中で問題が発生した場合は、プリンターをよりワイヤレスアクセスポイントの近くにしばらく置いてく >>。
	前へ 次へ キャンセル

2) プリンター上の Wi-Fi ランプの状態により、プリンターの接続が成功であるかどうかを判断で きます。設定が失敗した場合は、「前へ」をクリックして、もう一度設定してください。設定が 成功した場合は、「終了」ボタンをクリックして、設定を完成してください。

((t:	● ランブが点きません。設定は失敗しました。〔前へ〕をクリックして、もう一度 設定してください。
((1-	◎ ランプが点灯しています。設定は成功しました。
ビント・ランフが点)滅して	いる場合は、フリンターを設定していますので、しはらくお待ちいたさい。

注:・ワイヤレスネットワーク設定が完成した後、プリンターが正常に動作しない場合は、ドライ バーソフトウェアをインストールし直して下さい。

# 5.1.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) 設定

アクセスポイント (ワイヤレスルーター) が Wi-Fi Protected Setup (WPS) をサポートしている 場合は、プリンターコントロールパネル上の「Wi-Fi」ボタンとアクセスポイント (ワイヤレス ルーター) 上の WPS ボタンをそれぞれ押して、プリンターをワイヤレスネットワークに接続す ることができます。

#### 5.1.2.1. 前期準備事項

1. アクセスポイント (ワイヤレスルーター) が Wi-Fi Protected Setup (WPS) をサポートして いる。

2. ワイヤレスネットワーク機能を有するプリンター。

#### 5.1.2.2. Wi-Fi Protected Setup (WPS) 設定方法

1. プリンターとアクセスポイント(ワイヤレスルーター)の電源スイッチをオンにします。

2. プリンターが準備完了モードであることを確保します。

注:・プリンターがスリープモードである場合は、コントロールパネル上の任意なボタンを押せば、 プリンターは復帰します。

プリンターコントロールパネル上の「Wi-Fi ボタン」を、プリンターの Wi-Fi ランプが青く点滅しているまで、2 秒以上押します。

4. 2分以内にアクセスポイント (ワイヤレスルーター) 上の「WPS ボタン」を押す必要があり ます。

5. アクセスポイント (ワイヤレスルーター) とプリンターがワイヤレスネットワーク接続をして いる時、プリンターの Wi-Fi ランプが青く点滅します。接続が成功した後、プリンターの Wi-Fi ランプが青く点灯します。

2 分以内に接続を確立できない場合は、プリンターは準備完了モードに戻り、Wi-Fi ランプがオ フし、Wi-Fi Protected Setup (WPS) 接続が失敗します。接続し直す必要がある場合は、前記手 順 3-4 を繰り返してください。

#### 5.1.3. 接続している Wi-Fi ネットワークの閉じる方法

上記手順でインフラストラクチャーモードから無線ネットワークに接続してください。 接続された場合、コントロールパネルのW-Fi ライトが点灯します。 Wi-Fi ネットワークを切断するにはこのボタンを2秒以上長押ししてください(Wi-Fi ライトが消灯します)。

# 5.2. Wi-Fi ダイレクトモード

アクセスポイント(無線ルーター)を使用せずに、無線クライアント(無線ネットワーク機能を 搭載したコンピューター、モバイルデバイスを含む)を無線ネットワークプリンターに接続でき ます。

### 5.2.1. 前期準備事項

1. Wi-Fi ダイレクト機能付きのプリンター。

2. 無線クライアント (無線ネットワーク機能を備えたコンピューター、モバイルデバイスを含む)。

#### 5.2.2. Wi-Fi ダイレクト接続

プリンタのホットスポットに接続する前に、プリンタの Wi-Fi ホットスポット機能を最初に開く 必要があります。 開く方法は、プリントパネルの Wi-Fi キーを押すと、プリンタの Wi-Fi ホッ トスポット機能が開きます。

注:・プリンタパネルの Wi-Fi キーを押すと、プリンタは自動的にモバイルデバイスの Wi-Fi 接続の"モバイルデバイス Wi-Fi 接続ウィザードページ"を印刷します。

5.2.2.1. Wi-Fi Direct 機能をサポートする無線クライアントの接続方法(直接接続要請)

Wi-Fi ダイレクト接続に、Wi-Fi Direct 機能をサポートしているモバイルデバイスを利用する必要 があります。使用しているモバイルデバイスの違いにより、操作手順が異なる場合があります。 1. プリンターの電源をオンにします。

2. モバイルデバイスの電源を入れ、Wi-Fi 接続画面を表示するために設定を選択してください。



3. 「詳細設定」を選択してから、詳細 WLAN 画面で「WLAN ダイレクト」を選択します。

← Wi-Fi詳細設定 :
<b>ネットワークの通知</b> 公衆通信回線が利用可能なときは通知す <b>(</b> ) る
<mark>スリープ時にWi-Fi接続を維持</mark> 常に接続
オープンWi-Fiを自動的に使用 Wi-Fiアシスタントを使って高品質のオー プンネットワークを自動的に判断して接続 する
Wi-Fi周波数帯域 自動
証明書のインストール
Wi-Fi Direct
WPSプッシュボタン
< 0 □

- 4. 次にプリンターの SSID を選択します。
- 5. パネルから Wi-Fi ダイレクト接続を開始するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、 「OK」キーを押して接続を確認します。

ダ注:・自動接続モードの場合は、パネル確認なしで自動的に接続を開始します。

5.2.2.2. Wi-Fi ダイレクト機能をサポートしていない無線クライアントの接続方法 (要接 続パスワード)

1. プリンターの電源をオンにします。

2. SSID とパスワードを表示するには、プリンタのコントロールパネルの「メニューキー」-「ネ ットワーク情報」-「Wi-Fi Direct 情報」を押します。

3. 無線ネットワーク機能をサポートするコンピューターまたはモバイルデバイスの電源を入れます。
 Wi-Fi ダイレクトの SSID を選択し、パスワードを入力して、接続します。

## 5.2.3. Wi-Fi ダイレクトを無効にする方法

1. プリンターの電源をオンにします。

2. プリンターのコントロールパネルで「メニュー」-「ネットワーク設定」-「Wi-Fi Direct」-「Off」 を押して、Wi-Fi ダイレクトを無効にします。

# 5.3. ワイヤレスネットワーク設定でよくある問題

1. プリンターが見つからない

コンピューター、アクセスポイント(ワイヤレスルーター)またはプリンターの電源スイッチ
 をオンにしたかどうか。

コンピューターとプリンターは USB ケーブルによって接続されているかどうか。

- プリンターはワイヤレスネットワーク接続をサポートしているかどうか。
- 2. ネットワークに接続されている時、SSID が見つからない
- アクセスポイント(ワイヤレスルーター)の電源スイッチをオンにしたかどうかを確認してください。
- ご希望のアクセスポイント(ワイヤレスルーター)の SSID を検索できませんでした。アクセスポイントの SSID を確認して、もう一度接続を試みてください。
- アクセスポイント(ワイヤレスルーター)の設定が変わった度に、必ずプリンターのワイヤレスネットワークを再設定してください。
- 3. 接続に失敗しました
- アクセスポイント(ワイヤレスルーター)とプリンターのセーフモードやパスワードが正確であるかどうかを確認してください。
- ・プリンター周囲のワイヤレス受信をチェックしてください。ワイヤレスルーターがプリンター を遠く離れている、またはその間に障害物がある場合は、信号の受信に影響する可能性があります。
- アクセスポイント(ワイヤレスルーター)とプリンターの電源を一度オフにし再起動した後、
   もう一度設定を行います。
- 4. ネットワークの中でプリンターを使用している時に問題が発生した場合は、下記の検査を行ってください:
- ファイアウォールソフトによる封鎖で通信が遮断されているかどうかを確認します。コンピュ ーターとプリンターが同じネットワークに接続されているのに検索できないのは、ファイアウォ ールソフトによる封鎖で通信が遮断されている可能性があります。ファイアウォールソフトのユ ーザーガイドを参照して、ファイアウォールを閉じ、改めてプリンターを検索してください。
- プリンターの IP アドレスの割り当てが正確であるかどうかを確認します。プリンターのネット設定情報ページを印刷して、IP アドレスを確認することができます。
- プリンターおよびコンピュータが同一のネットワークに存在している際は次のステップを参考に確認してください。
- 1) 以下にある、「適切にコマンドする」を選択してください。
- a. Windows 8/10 システム;スタートメニュー中の「検索」ボタンを選択して、「適切にコマン ドする」と検索バーに入力し、その後キーボードの「Enter」を押してください。
- b. Windows 7/Vista/Server 2008 システム:「スタート」メニュー-「全プロセス」-「添付」-「適切にコマンドする」とクリックしてください。
- 2) ping 及びプリンターIP アドレスを立ち上がったウインドウに入力し、「Enter」ボタンを押し てください。
- 例えば、ping XXX.XXX.XXX.XXXX (「 XXX.XXX.XXX.XXX」はプリンターIP アドレスです) RTT がウインドウに表示されている場合は、プリンターとコンピュータが同一のネットワークに 存在していることを意味します。RTT がウインドウに表示されていない場合は、<u>第5章</u>を参考に してプリンターワイヤレスネットワーク環境を再設定してください。
- 注:・アクセスポイント(ワイヤレスルーター)の関連情報は、当該ユーザーガイドを参照、または アクセスポイント(ワイヤレスルーター)のメーカーにお問い合わせください。

# 6. Web サーバ

Web サーバーを介してプリンタの設定を管理できます。

# 6.1. プリンターの組み込み Web サーバーにアクセスします

1. プリンターとコンピューターの電源を入れます。

 2. プリンターをネットワークに接続して、コンピューターが接続されているネットワークにプリンターが接続されていることを確認します(ネットワーク設定方法については、<u>第4章</u>または <u>第5章</u>を参照してください)。

3. Web ブラウザのアドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンタの Web サー バにアクセスします。

コントロールパネルからプリンターの IP アドレスを確認するか(<u>第 9.3 章</u>)を参照)、「ネット ワーク設定ページ」を印刷してプリンターの IP アドレスを確認してください((<u>第 9.4 章</u>を参照 してください)。

注:・Windows ユーザーは Microsoft Internet Explorer 8.0(またはそれ以降のバージョン)または Firefox 1.0(またはそれ以降のバージョン)の使用をお勧めします。macOS ユーザーは Safari 4.0 (またはそれ以降のバージョン)の使用をお勧めします。どの種類のブラウザを使用していて も、JavaScript と Cookie が常に有効になっていることを確認してください。他のネットワーク ブラウザを使用している場合は、HTTP 1.0 および HTTP 1.1 との互換性が必要です。

コンピューターがプリンタのWebサーバにアクセスできない場合は、コンピューターとプリンターが異なるネットワークに接続されている可能性があります。ネットワーク環境を調べるか、またはネットワーク管理者にお問い合わせください。

4. 「ログイン」オプションをクリックして、ユーザー名とパスワードを入力し(デフォルトの ユーザー名は admin、初期パスワードは 000000)、「ログイン」をクリックします。

注:・セキュリティ上の理由から、デフォルトのパスワードを変更することをお勧めします。パス ワード変更は、「ユーザー管理」画面からできます。

# 6.2. Web サーバによるプリンターの管理

Web サーバーを使用してプリンターを管理できます。

- 1. 製品名、プリンターの状態、消耗品などの基本情報を参照できます。
- 2. プリンターでサポートされているネットワークプロトコルパラメーターの設定。
- 3. プリンタの無線ネットワーク接続の設定や無線ネットワークと Wi-Fi ダイレクト機能のオン/オフの設定。
- 4. メールサーバーとの設定で、電子メールによるプリンター状態の取得。

読定	有線LAN設定		「注意」
ネットワーク設定 マプロトコル設定	ホスト名	Pantum-1A25EE	<ul> <li>このページでは、プリンター</li> <li>名、有線IPv4、有線IPv8の設 すができます。</li> </ul>
有線LAN設定 IPv6	MACアドレス	AC:C5:1B:04:CD:A2	
RAW/LPD SNMP	IPv4アドレス割当モード	自動~	
WSD	IPv4アドレス	10.10.148.108	
AirPrint	サブネットマスク	255.255.255.0	
SSE/TES	ゲートウェイアドレス	10.10.148.254	
無線ネットワーク 無線LAN設定	ドメイン名		
WPS Wi-Fiダイレクト	IPv4 DNSアドレス割当モード	自動 ~	
プリンター設定	✓ プライマリIPv4 DNSサーバアドレス	10.10.0.1	
	セカンダリーIPv4 DNSサーバアドレス	10.10.0.2	
PANTUM	IPv8ローカルリンクアドレス	fe80::aec5:1bff.fe04:cda2	

# 6.2.1. IP アドレス設定

IP アドレスを設定する前に、プリンターをネットワークに接続する必要があります。

有線ネットワークモデルの場合は、LAN ケーブルを LAN ポートに接続して、プリンターを有線ネットワークに接続します。

 2. 無線ネットワークモデルの場合は、無線ネットワーク設定ツールまたは Wi-Fi Protected Setup (WPS)を介して無線ネットワークに接続できます(<u>第 5.1.2 章</u>を参照してください)。

#### 6.2.1.1. IPv4 設定

プリンターの IPv4 アドレスは DHCP 自動割り当てと手動設定に分かれており、DHCP 自動割り 当て機能はデフォルトでオンになっています。また、プリンターの IPv4 アドレスを手動で固定 IPv4 アドレスに設定することもできます。

1. プリンターをネットワークに接続するために、プリンタの電源を入れてください。

2. プリンタ—の Web サーバにログインします(ログイン方法については<u>第 6.1 章</u>を参照してく ださい)。

3. 「設定」-「ネットワーク設定」-「プロトコル設定」-「有線 IP 設定」をクリックします。
 4. IPv4 アドレス割り当てモードを「手動」に設定します。

5. 「IPv4 アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を入力して、「適用」 をクリックします。

#### 6.2.1.2. IPv6 設定

1. プリンターをネットワークに接続するために、プリンタの電源を入れてください。

- 2. プリンタ—の Web サーバにログインします(ログイン方法については<u>第 6.1 章</u>を参照してく ださい)。
- 3. 「設定」-「ネットワーク設定」-「プロトコル設定」-「IPv6」をクリックします。
- 4. 「IPv6 プロトコルを有効にする」と「DHCPv6 を有効にする」(デフォルトでチェックされています)にチェックを入れてから、「適用」をクリックします。
- ブラウザで表示されているウェブページをリフレッシュして、「有線 IP 設定」画面の「IPv6 ロ ーカルリンクアドレス」と「ステートフルアドレス」を開いてください。

↓
「注:プリンタは、ネットワークの印刷と管理に次の IPv6 アドレスを使用しています。

- IPv6 ローカルリンクアドレス:自分で設定したローカル IPv6 アドレス(FE80 から始まるア ドレス)。
- ステートフルアドレス DHCPv6 サーバが設定した IPv6 アドレス(ネットワーク内に DHCPv6 サーバが存在しない場合、「ステートフルアドレス」は設定できません)。
- ステートレスアドレス:ネットワークルーターが自動的に設定する IPv6 アドレス。(<u>第 9.4</u> 章を参照し、「ネットワーク設定ページ」を印刷して、IPv6 アドレスを確認してください)。

#### 6.2.2. 無線設定

無線設定ページから無線ネットワーク、無線 IP 設定、Wi-Fi ダイレクト、WPS を設定できます。 設定を実施する前に、プリンターWeb サーバにログインしてください(ログイン方法について は、<u>第 6.1 章</u>を参照してください)。

#### 6.2.2.1. 無線ネットワーク

「設定」-「ネットワーク設定」-「無線設定」-「無線ネットワーク」をクリックします。
 無線ネットワークを設定する必要がある場合は、検索リストでアクセスポイント(無線ルーター)の SSID をクリックし、パスワードを入力後に「適用」をクリックします。

#### 6.2.2.2. 無線 IP 設定

プリンターの無線ネットワークがオンになっている場合にのみ、Web サーバーに無線 IP 設定が 表示されます。

1. 「設定」-「ネットワーク設定」-「無線設定」-「無線 IP 設定」をクリックします。

1) "DHCPv4 はデフォルトでチェックされています。IP アドレスを手動で設定する必要がある場合は、チェックマークを付けた DHCPv4 チェックボックスをオフにしてから、設定したい「IPv4 アドレス」、「サブネットマスク」、および「ゲートウェイアドレス」を入力して「適用」をク リックします。

#### 6.2.2.3. WPS 設定

1. 「設定」-「ネットワーク設定」-「無線設定」-「WPS」をクリックします。

1) ご希望の「WPS 起動モード」を選択し、「適用」をクリックしてページの指示に従って操作 します。

#### 6.2.2.4. Wi-Fi ダイレクト設定

1. 「設定」-「ネットワーク設定」-「無線設定」-「Wi-Fi Direct」をクリックします。

#### 6.2.3. 本体機能に関する設定

本体機能に関する設定ページを介して、メールアドレスの連絡先の追加、メール通知の設定、ス リープ時間の設定、および出荷時の設定に戻すことができます。

#### 6.2.3.1. メール通知の設定

メール通知を設定すると、用紙切れなどの異常が発生したときに、指定したメールアドレスへメ ールが送信されます。メール通知を受信するためには、メール設定を正しく設定する必要があり ます。詳細な設定手順については、ネットワーク管理者に確認してください。メール通知を設定 するにはプリンターの Web サーバにログインする必要があります(ログイン方法については、 <u>第6.1章</u>を参照してください)。

ー. SMTP クライアントの設定

1. 「設定」-「ネットワーク設定」-「プロトコル設定」-「SMTP」をクリックしてください。

2. SMTP ページで、SMTP サーバーのアドレスを入力し、メールボックスのログイン名とパスワ ードを設定してから、「適用」をクリックします。

- 二. 受信者アドレスの追加
- 1. 「設定」-「本体機能に関する設定」-「連絡先」をクリックします。
- 2. 「追加」をクリックして受信者のアドレスを入力して、「適用」をクリックします。
- 三.メール通知の設定
- 1. 「設定」-「本体機能に関する設定」-「電子メール通知」をクリックします。

2. 「<sup>\*\*</sup>」ボタンをクリックして、ポップアップされた連絡先のリストに追加したい電子メール アドレスを選択します。

「アドレス X」(アドレス 1 など)にチェックを入れて、追加したいメールアドレスを入力します。

3. 通知したいメールアドレスと通知内容をチェックしを入れて、「適用」をクリックします。

#### 6.2.3.2. スリープ時間設定

変更したい場合は、内蔵されている Web サーバを介して設定できます(ネットワーク接続を介 してインストールされたプリンタ)。

1. プリンタ—の Web サーバにログインします(ログイン方法については<u>第 6.1 章</u>を参照してく ださい)。

2. 「設定」-「本体機能に関する設定」-「システム」をクリックします。

3. 設定したいスリープ時間を選択して、「適用」をクリックします。
6.2.3.3. プリンターの初期化(Web サーバー)

1. プリンタ—の Web サーバにログインします(ログイン方法については<u>第 6.1 章</u>を参照してく ださい)。

2. 「ユーザー管理」を選択し、「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、「出荷時の設定 に戻す」をクリックすると、プリンターは自動的に再起動します。

注:・プリンタを工場出荷状態に戻すと、管理者のユーザー名は「admin」に、ログインパスワード は「000000」にリセットされます。

・プリンタのコントロールパネルのキーで出荷時の設定に戻すこともできます。<u>第9.1.5.章</u>を 参照してください。

# 7. 印刷

# 7.1. 印刷機能

[スタート]、[デバイスとプリンター]の順に選択し、該当するプリンターを選択し、右クリック して [印刷の基本設定] で印刷機能を設定できます。機能の一部には次のようなものがあります。



||<mark>|| {注</mark> : • 上記説明は Windows 7 を例にしています。

• マルチページで 2x2 ポスター印刷を選択すると、スター印刷機能を利用できます。

•[印刷の基本設定] を開いて [ヘルプ] ボタンをクリックし、特定の機能についての説明を確認 できます。ヘルプ ドキュメントを開く方法については、<u>第 7.9 章</u>を参照してください。

# 7.2. 印刷設定

印刷を送信する前に、次の2つの方法で印刷パラメーターを設定できます(用紙種類、用紙サイズ、給紙方法など)。

オペレーテ ィングシス テム	印刷設定の一時変更	デフォルト設定の変更
Windows 7	1. 「ドキュメント」メニュー-「印刷」-「プリン ターの選択」-「プリンターのプロパティ」をクリ ックします(詳細な手順は、オペレーティングシ ステムによって変わります)。	1. 「スタート」メニュー-「コントロー ルパネル」-「デバイスとプリンター」を クリックします。 2. プリンタアイコンを右クリックして、 「印刷設定」を選択してから設定を変更 して保存します。
macOS	1. 「ドキュメント」メニュー-「印刷」をクリック します。 2. ポップアップされたウィンドウで設定を変更し ます。	<ol> <li>「ドキュメント」メニュー-「印刷」 をクリックします。</li> <li>ポップアップされたウィンドウで設 定を変更して、ボタンをクリックしプリ セットを保存します。(印刷毎に、事前 にプリセットを選択するか、またはデフ ォルト設定に従って印刷します。)</li> </ol>

## 7.3. 印刷のキャンセル

印刷中に現在の印刷ジョブをキャンセルすることができます。 LCD コントロールパネル付きの プリンタの場合、「キャンセル」を押すと、現在の印刷ジョブがキャンセルされます。LED コン トロールパネル付きのプリンタの場合、「キャンセル」キーを2秒間以上押し続けると、現在の 印刷ジョブがキャンセルされます。

# 7.4. 印刷モード

自動給紙トレイと手差しトレイから印刷できます。 初期状態は自動選択で、手差しトレイに用 紙がある場合は手差しトレイが優先します。

### 7.4.1. 自動給紙トレイからの印刷

印刷する前に、印刷ジョブの印刷量と対応する用紙が自動給紙トレイにセットされ、手差しトレ イに印刷用紙がないことを確認してください。



|
 |
 |
 :・用紙をセットするときの注意事項については、<u>第2章</u>を参照してください。

・自動給紙トレイから印刷する用紙の種類については、<u>第2.1章</u>を参照してください。

### 7.4.2. 手動給紙しトレイからの印刷

手差しトレイに用紙をセットすると、プリンタは手差し給紙モードになります。



注:・手差し給紙モードとは、手差しトレイに用紙がセットされている場合には、手差しトレイが 優先されることです。

• 手差しトレイは封筒、OHP フィルムなどの特殊紙を使って印刷するために使用されることを 想定しているため、用紙は一度に1枚しかセットできません。

- ・手差しトレイで印刷できる用紙の種類については、<u>第2章</u>を参照してください。
- ・手差しトレイで印刷できる用紙の種類については、<u>第2.1章</u>を参照してください。

## 7.5. 自動両面印刷

このプリンターは、普通紙による自動両面印刷が可能です。自動両面印刷で使用できる用紙サイズは以下です: A4、レター、リーガル、オフィシオ、フォリオ、16K。

- 注:• 自動両面印刷に適していない紙媒体がある場合は、自動両面印刷を試みるとプリンタが損傷 する可能性があります。
  - ・自動両面印刷はポスター印刷には対応していません。
  - ・自動給紙トレイから印刷できる用紙種類やサイズ等については、<u>第2章</u>を参照してください。

### 7.5.1. 両面印刷ユニットの設定

使用する用紙によって両面印刷ユニットの用紙サイズを設定できます。A4 と 16K 用紙の場合は、 用紙ガイドを A4 の位置に調整します。レター、リーガル、フォリオ、オフィシオの場合は、用 紙ガイドをレターの位置に調整します。

両面印刷ユニットの調整方法は以下の通りです。

両面印刷ユニットを引き出します。



2. 両面印刷ユニットの裏面を上にします。



3. 用紙ガイドを A4 またはレターの位置に調整します。



4. 両面印刷ユニットをプリンターに戻します。



# 7.5.2. 自動両面印刷の印刷方法

- 1. アプリケーション(メモ帳など)から印刷したい印刷ジョブを開きます。
- 2. ファイルメニューから印刷を選択します。

□ 新しいテキスト ドキュメント -	メモ帳		x
ファイル(F) 編集(E) 書式(O)	表示(V)	へレプ(H)	
新規(N)	Ctrl+N		*
開<(O)	Ctrl+0		
上書き保存(S)	Ctrl+S		
名前を付けて保存(A)			
ページ設定(U)			
印刷(P)	Ctrl+P	]	
メモ帳の終了(X)			
		-	
			+
4			* .d

3. 対応機種のプリンターを選択します。

プリンターの選択	
em OneNote 2010 に送る M X X X Series PCL6	
	III N
状態: 準備完了	□ファイルへ出力(F) 詳細設定(R)
場所: コ.ハ.ト	「プリンターの検索(D)
ページ範囲	
<ul> <li>すべて(L)</li> </ul>	音時数(C): 1 🚖
○ 選択した部分(T) 現在のページ(U)	
◎ページ指定(G):	
	11 22 33

4. 印刷設定のために「設定」をクリックします。

5. 「基本」タブの「両面印刷」を選択してから、「長辺」または「短辺」を選択します。

基本     用紙     レイアウト     詳細       おすすめ設定        工場出荷状態	▼ (保存 肖邶余
部数 1 1 2 3 3 二 集約 □ 反転	ED刷品質 ④ 600DPI ⑤ 1200DPI ⑥ 微細モード 両面印刷 ④ なし(片面) ⑥ 長辺 ⑦ 短辺
ОК	デフォルト設定に戻す

6. 印刷設定を完了するために「確認」をクリックしてください。「印刷」をクリックすると両 面印刷がはじまります。

プリンターの選択		
🖶 OneNote 2010 に送る		
a X X X Series PCL6		
		_
•	m	•
状態: 準備完了	□ ファイルへ出力(F) 詳細設定(F	0 ]
- 場所: コメント:	プリンターの検索	(D)
ページ範囲		
<ul><li>すべて(L)</li></ul>	部数(C): 1	
● 選択した部分(T) 見在のページ(U)		
◎ページ指定(G):	二 部単位で印刷(O)	TO NO
	11 22	33

## 7.6. ファインモード印刷

ファインモードは、設計図や細線印刷に適しています。

プリンタ設定の基本ページでファインモードを設定します。設定後はファインモードで印刷できます。

無題	▼ 保存 削除
部数 部数 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ED刷品質 <ul> <li>● 600DPI</li> <li>● 1200DPI</li> <li>☑ 微細モード</li> </ul> 両面印刷 <ul> <li>● なし(片面)</li> <li>● 長辺</li> <li>● 短辺</li> </ul>
	デフォルト設定に戸す

## 7.7. ミュート印刷

ミュート印刷が設定されている場合、印刷ノイズは減少しますが、印刷はある程度遅くなります。 ミュート印刷の操作手順は次のとおりです(USB 接続でインストールされたプリンターに適用) 以下の操作では、Windows 7 を例にしています。コンピュータの画面に表示される情報は、オペ レーティングシステムによって変わります。

1. 「スタートメニュー」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」を表示します。

 プリンターを右クリックして、プルダウンメニューから「プリンターのプロパティ」を選択 します。

3. 「補助設定」オプションに入ります。

4. 「ミュート印刷」をチェックして、「確定」をクリックして設定を終了します。

スリープ	モード設定 —				
		1分後入し	1-7		•
自動ショ	ヮットダウン設え	ε			
電源	才7条件設定		ポート接続な	ι.	•
壷源	打遅延設定		4時間		•

5. アプリの印刷を選択し、対応するモデルのプリンターを選択してから、必要に応じて印刷設 定をします。

6. 「印刷」をクリックして、ミュート印刷を実行します。

注:・LCD コントロールパネル付きプリンターは、コントロールパネル上のキーでミュート印刷を 直接に設定できます。<u>第 9.1.4 章</u>を参照してください。

## 7.8. 自動シャットダウン設定

「自動シャットダウン設定」で、プリンターの電源をオフにする時間を設定できます。

「スタートメニュー」-「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」を表示します。
 プリンターを右クリックして、プルダウンメニューから「プリンターのプロパティ」を選択します。

3.「2次設定」オプションに入り、「自動シャットダウン設定」を設定してください。

4. 「OK」をクリックしてください。

21	リーブモード	設定 —				
			1分後スリ	-7		•
自	動シャット!	ダウン設定				
1	電源オフ翁	<b>系件設定</b>		ポート接続:	ະເ	•

- 注:・LCD コントロールパネル付きプリンターの場合、コントロールパネルキーから自動シャット ダウン機能を設定することもできます<u>第 9.1.7 章</u>を参照してください。
  - •国(または地域)によっては自動シャットダウン機能を使用できません。

# 7.9. ヘルプ ドキュメントを開くには

[印刷の基本設定] を開いて、[ヘルプ] ボタンをクリックします。(Windows オペレーティング シ ステムのみ)ヘルプ ドキュメントには、印刷設定に関する情報が記載されているユーザー ガイ ドが含まれています。

基本     用紙     レイアウト     詳細       おすすめ設定       工場出荷状態	▼ 保存 削除
部数 部数 1 1 2 3 3 ■ 集約 □ 反転	印刷品質 <ul> <li>600DPI</li> <li>1200DPI</li> <li>微細モード</li> </ul> <li>商面印刷 <ul> <li>なし(片面)</li> <li>長辺</li> <li>短辺</li> </ul> </li>
	デフォルト設定に戻す
ОК	きゃンセル 適用(A) ヘルプ



# 8. モバイル印刷

# 8.1. Android デバイスのモバイル印刷

### 8.1.1. Pantum

Pantum Print は無料アプリで、スマホやタブレット PC から TXT、PDF、Office 文書、写真、 Web ページを直接印刷できます。

#### 8.1.1.1. Pantum が対応している OS とアプリ

Pantum アプリは Android 4.4 から 9.0 までのバージョンに対応しています。

### 8.1.1.2. Pantum アプリのダウンロード方法

1. Pantum App をダウンろーそするには、公式 Web サイト <u>http://www.pantum.com</u> > サービス& サポート > ドライバダウンロード > プリンターモデル選択 > ダウンロードとインストールに アクセスしてください。

2. Google Play ストア > アプリケーション を使用して > Apps > Pantum Mobile Printing を検索してから > ダウンロードしてインストールすることができます。

#### 8.1.1.3. 前期準備事項

1. ワイヤレスネットワーク機能を有するプリンター。

2. Android モバイルデバイス。。

### 8.1.1.4. Pantum アプリの使い方

1. リンタの電源をオンにします。

2. Android メインスクリーン上の「PANTUM」のアイコンをクリックすると次のインターフェイ スが立ち上がりします。



3. インターフェイスの上部の「プリンタの追加」ボタンをクリックし、プリンターをいつも追加している方法で選択してください。

4. 必要な機能を選択し、機能のニーズに応じてセットアップしてください。

- 注:・印刷に失敗した場合は、Android 端末とプリンタが同一ワイヤレスネットワークに接続されているかどうかを確認してください。
  - Android デバイスがプリンタを検出できない場合は、プリンタの電源が入っているかどうかを 確認してください。
  - ・詳細は添付のモバイル印刷ユーザーガイドをご参照下さい。

### 8.1.2. Mopria mobile print

Mopria モバイル印刷を実行するには、Android デバイスに Mopria Print Service をインストール する必要があります。Mopria モバイル印刷から写真、メール、Web ページや文書を印刷できま す。

#### 8.1.2.1. Mopria モバイル印刷に対応する OS とアプリケーション

1. Mopria モバイル印刷は Android4.4 以降のバージョンに対応しています。

2. Mopria のモバイル印刷は Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006)以上の、Adobe Reader (V11.7 以上) などのアプリケーションが対応しています。

Mopria 印刷をサポートするアプリケーションの詳細については、以下のサイトをご覧ください。 <u>http://mopria.org/spotlight-wall</u>

#### 8.1.2.2. Mopria Print Service のダウンロード方法

1. Google Play から Mopria Print Service をダウンロードして、Android デバイスにインストール します。

2. 中国ユーザーは、このアプリをダウンロードしてインストールするために、

<<u>http://cn.mopria.org</u>>から Mopria Printing Service ををダウンロードしてください。

#### 8.1.2.3. 前期準備事項

1. ワイヤレスネットワーク機能を有するプリンター。

2. Android モバイルデバイス。

#### 8.1.2.4. Mopria モバイル印刷の使い方

印刷する前に、Mopria Print Service を「オン」にしてください。

1. Android 端末のホーム画面で、「設定」をタップしてから、「印刷」を選択します。

2. 「Mopria Print Service」を「オン」にします。

Mopria モバイル印刷機能を使用するときは、他のすべてのプリントプラグインをシャットダウンしてください。

説明のために Adobe Reader を例にしますが、印刷手順はアプリケーションによって異なります。 1. リンタの電源をオンにします。

2. Android モバイルデバイスがワイヤレスネットワーク プリンターに接続されているかご確認 ください(接続方法については、<u>第5章</u>をご覧ください)。

3. Android 端末の Adobe Reader で印刷したいファイルを開きます。

- 4. 「 」をクリックします。
- 5. 「印刷」をタップします。

6. Pantum プリンタが選択されていることを確認してください。 他のプリンタを選択されている(プリンターを選択できなかった)場合は、プリンタのプルダウ ンメニューをタップして Pantum プリンタを選択してください。

- 7. 印刷枚数等を設定します。
- 8. 「印刷」をタップします。
- 注: ・印刷に失敗した場合は、Android 端末とプリンタが同一ワイヤレスネットワークに接続されているかどうかを確認してください。

• Android デバイスがプリンタを検出できない場合は、プリンタの電源が入っているかどうかを 確認してください。

### 8.1.3. NFC 機能

NFC 機能により非接触データ通信が可能です。この機能を使用するには、NFC 機能搭載の携帯 電話に Pantum プリンターアプリをインストールするか、Mopria アプリをインストールしてくだ さい。

☆:・NFC機能は、携帯電話カバーの材料によっては使用できないことがあります。

• ご使用の機種によっては、タッチ時間と距離が異なる場合があります。

#### 8.1.3.1. 前期準備事項

1. Wi-Fi Direct 付きのプリンター

2. Android 5.0 以降のモバイルデバイスは、NFC 機能と Wi-Fi Direct 機能に対応しています。

#### 8.1.3.2. NFC 機能での印刷方法

1. モバイルデバイスの NFC および Wi-Fi ダイレクト機能が有効になっているか、またプリンタ ーの Wi-Fi Direct 機能が有効になっているかを確認します。(Wi-Fi Direct 機能を有効にする方法 については<u>第5.2.2章</u>を参照してください)。

 モバイルデバイスの NFC アンテナ部で、プリンターの NFC 識別部をタッチします (一般に、 NFC アンテナ部はモバイルデバイスの背面にあります)。数秒後、プリンターアプリが起動し ます。

注:・モバイルデバイスによっては、NFC アンテナが背面にないことがあります。タッチする前に、 お使いのモバイルデバイスの NFC アンテナ位置を確認してください。

モバイルデバイスに Pantum アプリがインストールされていない場合は、Pantum アプリのダウンロードリンクが自動的に表示されます。 アプリをダウンロードしてインストールしてからもう一度お試しください。

3. 印刷したい内容を選択して、必要に応じて印刷設定をしてください。

4. 印刷をタップすると、プリンタが印刷を開始します。

## 8.2. iOS デバイスのモバイル印刷

### 8.2.1. Pantum

Pantum Print は無料アプリで、スマホやタブレット PC から TXT、PDF、Office 文書、写真、 Web ページを直接印刷できます。

8.2.1.1. Pantum が対応している OS とアプリ

Pantum アプリは iOS 9.0 から 13.0 までのバージョンに対応しています。

### 8.2.1.2. Pantum アプリのダウンロード方法

1. iOS デバイスの画面で、App Store をタップして、検索画面の検索バーに「PANTUM」または 「Pantum print」と入力して検索、「Pantum print」アプリをダウンロード後インストールして ください。

### 8.2.1.3. 前期準備事項

1. ワイヤレスネットワーク機能を有するプリンター。

2. iOS モバイルデバイス。

### 8.2.1.4. Pantum アプリの使い方

1. リンタの電源をオンにします。

2. iOS メインスクリーン上の「PANTUM」のアイコンをクリックすると次のインターフェイスが 立ち上がりします。



3. インターフェイスの上部の「プリンタの追加」ボタンをクリックし、プリンターをいつも追加している方法で選択してください。

4. 必要な機能を選択し、機能のニーズに応じてセットアップしてください。

- デ注:
   ・印刷に失敗した場合は、iOS端末とプリンタが同一ワイヤレスネットワークに接続されている
   かどうかを確認してください。
  - •iOS デバイスがプリンタを検出できない場合は、プリンタの電源が入っているかどうかを確認 してください。
  - ・詳細は添付のモバイル印刷ユーザーガイドをご参照下さい。

### 8.2.2. AirPrint モバイル印刷

AirPrint 機能対応しているプリンターは AirPrint 印刷が可能です。 プリンターが AirPrint 機能に対応しているかどうかを確認するには、プリンターの化粧箱に AirPrint マークがあるかどうかを確認してください。

#### 8.2.2.1. AirPrint モバイル印刷対応 OS

iOS 7.0 以降対応

#### 8.2.2.2. 前期準備事項

1. ワイヤレスネットワーク機能を有するプリンター。

2. iOS モバイルデバイス。

#### 8.2.2.3. AirPrint モバイル印刷の使い方

説明のためにPDFを例にして説明しますが、アプリケーションによって印刷手順は異なります。 1. リンタの電源をオンにします。

2. iOS モバイルデバイスがワイヤレスネットワーク プリンターに接続されているかご確認く ださい(接続方法については、<u>第5章</u>をご覧ください)。

3. iOS デバイスで印刷したい PDF 形式のファイルを開きます。

# 4. 「 「 」をクリックします。

- 5. 「印刷」をタップします。
- 6. Pantum プリンタが選択されていることを確認してください。

他のプリンタを選択されている(プリンターを選択できなかった)場合は、プリンタのプルダウ ンメニューをタップして Pantum プリンタを選択してください。

- 7. 印刷枚数等を設定します。
- 8. 「印刷」をタップします。
- 注: ・印刷に失敗した場合は、iOS デバイスとプリンターが同じワイヤレスネットワークに接続されているかどうかを確認してください。

•iOS デバイスがプリンターを検出できない場合は、プリンターの電源が入っているかを確認してください。

# 9. 一般設定

この章は共通設定の主だった項目についての説明です。

## 9.1. システム設定

### 9.1.1. 言語設定

[言語設定] はコントロールパネルで表示する言語を選択するために使用されます。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。



3) 下の図に示しているように、「OK」を押して言語を設定するための「1.言語設定」を選択します。



### 9.1.2. スリープ時間設定

スリープモードは、プリンターのエネルギー消費量を効率的に減らすことができます。「スリー プ時間設定」はスリープモードに入る前のアイドル状態時に設定できます。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。

3) 方向キー「▲」または「▼」を押して「スリープ時間設定」を選択して、「OK」を押してご 希望のスリープ時間を設定します。



 注:・スリープモード時に、いずれかのキーを押すか印刷ジョブを送信することで解除できます。
 ・ネットワークプリンターのスリープ時間は、Web サーバでも設定できます(<u>第 6.2.3.2 章</u>を 参照してください)。

### 9.1.3. トナーセーブ

トナー消費量を減らし、印刷コストを減らすことができるトナーセーブモードを選択できます。 トナーセーブモードが「オン」のときは、印刷が薄くなります。トナーセーブモードはデフォル トで「オフ」です。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。
- 3) 「▲」または「▼」を押して「トナーセーブ設定」を選択します。次に「OK」を押してトナ ーセーブモードを有効または無効にします。



# 9.1.4. ミュート印刷

低ノイズで低速印刷を実現するには、静音モードを設定してください。静音モードがオンのとき は、印刷速度が遅くなります。このモードはデフォルトで「オフ」です。

1)「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。

2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。

3)方向キー「▲」または「▼」を押して「ミュート印刷」オプションを選択して、「OK」キー を押してこのモードをオンまたはオフにすることができます。



「工場出荷状態に戻す」は、プリンタのデフォルト設定に戻すための機能です。工場出荷状態に 戻すとプリンタは自動的に再起動します。

1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。

2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。

3) 方向キーの「▲」または「▼」を押して「工場出荷状態に戻す」を選択して、「OK」を押し ます。



 ぼ : • Web サーバからもネットワークプリンタの設定を工場出荷状態にリセットできます(第 <u>6.2.3.3 章</u>を参照してください)。

•LED コントロールパネル付きのプリンターの場合は、電源ボタンを押してプリンタの電源を 入れ、パネルの2つの緑色のステータスランプが同時に点滅し始めるまでキャンセル/継続ボタ ンを2秒間以上押し続けます。その後、ボタンを離して、プリンターが工場出荷状態に戻るの を待ちます。工場出荷状態にリセットされると自動的に再起動します。

### 9.1.6. クリーニングと調節用ページの印刷

「クリーニングと調節用のページ印刷」機能は、より良い印刷品質を得るために、トナー、紙粉 および他の不純物を清掃する機能です。規定量の印刷後、プリンターは自動的にこの機能を起動 し、クリーニングと調節用のページを印刷します。また、プリンターパネルの「クリーニングと 調節」からも印刷できます。手順は次のとおりです。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。

3) 「▲」または「▼」を押して「クリーニングと調節」を選択し「OK」を押すと、定着ユニットのクリーニングと調節を開始します。

デ注:・LED コントロールパネル付きのプリンターに対して、「キャンセル/継続」ボタンをダブルク
 リックして、定着器を清潔にします。

### 9.1.7. 自動シャットダウン設定

「自動シャットダウン設定」で、プリンターの電源オフ状態と電源オフになるまでの遅延時間を 設定できます。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 「OK」を押して、「システム設定」を選択します。

3) 方向キー "▲"または"▼"を押して、「自動オフ設定」のオプションを選択します。「OK」を 押してプリンタがオフになる条件やオフになるまでの遅延時間を設定します。



注:自動オフ条件の設定:

- ・接続ポート無し状態でシャットダウンする(デフォルト設定): ポート接続なし、Wi-Fi 機能 オフ、プリンタがスタンドバイ状態またはスリープモード。
- ・アイドル状態でシャットダウンする: プリンタがスタンドバイ状態またはスリープモード。
- ・自動オフの条件を満たした場合、プリンタは事前設定した時間にオフになります。
- ・プリンタがオフ状態になった後、電力消費は 0.5W 以下になります。
- ・各国(または地域)は自動オフ設定をサポートしていません。

## 9.2. ネットワーク設定

ネットワーク設定でネットワークの状態を確認または設定できます。

1)「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。

2) 方向キー「▲」または「▼」を押して、「ネットワーク設定」オプションを選択します,「OK」 を押すと「有線ネットワーク設定」、「無線ネットワーク設定」、「Wi-Fi Direct」が設定できま す。

注:・IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定するには、方向キー「▲」を押すことで「0~9」の値が変更でき、方向キー「▼」を押すことで入力欄を左から右へ移動できますので、入力後に「OK」を押して設定を保存します。設定が終了したら、戻るを押して、前のメニューに戻ってください。



## 9.3. ネットワーク情報

ネットワーク情報でネットワークの状態を確認できます。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 方向キー「▲」または「▼」を押して「ネットワーク情報」を選択して、「OK」を押すと、 「有線ネットワーク情報」、「無線ネットワーク情報」、「Wi-Fi Direct 情報」が表示されます。



## 9.4. 情報レポート印刷

コントロールパネル操作により情報レポートを印刷いただけます。このページをお読みいただく ことで製品情報がお分かりいただけ、製品の故障を分析理解するお手伝いをいたします。

- 1) 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2) 「情報レポート」を選択するには、「▲」または、「 ▼】を押してください。



3) 情報レポートを印刷するには「OK]を押してください。必要に応じた製品レポートを印刷いただけます。

印刷できる製品レポートは、デモページ、情報ページ、メニューマップ、ネットワーク設定ページ、Wi-Fi ホットスポットリストページ、PCL フォントリストページ、PS フォントリストページです。

注:・上記の製品レポートはもっとも完成度の高いバージョンなので、実際にご使用になる製品レポートモデルとは異なる場合がございます。

# 10. 定期メンテナンス

注:・プリンターの外観は機種や機能の違いにより多少異なる場合があるため、概略図は参考用です。

# 10.1. プリンターのクリーニング

注:・中性洗剤を使用してください。

・使用後はプリンター内の一部が高温になります。火傷しないように温度が下がるまで高温に 関する警告表示のある箇所に触れないで下さい。



1. 柔らかい布を使ってプリンターの外側をきれいに拭きます。



2. 前面カバーを開いて、トナーカートリッジをガイドレールに沿って取り出します。



注:・トナーカートリッジを取り出した際は、損傷防止や感光ドラムに光を直接当てないように保護用の袋の中に入れるか、厚い紙で覆ってください。

3. 図のように色がついていない部分を、乾いた柔らかい布でやさしく拭きます。



4. プリンターの LSU レンズを乾いた柔らかい布でやさしく拭きます。



5. 自動給紙トレイを開いて、乾いた柔らかい布で給紙ローラーをやさしく拭きます。



# 10.2. トナーカートリッジとドラムユニットのメンテナンス

### 10.2.1. トナーカートリッジとドラムユニットについて

1. トナーカートリッジの取扱とメンテナンス。

より良い印刷品質のため、純正トナーカートリッジをご使用ください。

- トナーカートリッジを使用する際は、次の事項にご注意ください。
- •ご使用する際まで、トナーカートリッジをパッケージから取り出さないでください。

 ・許可なくトナーカートリッジにトナーを補充しないでください。補充したことで生じる損害は、 プリンターの保証範囲の対象外です。

トナーカートリッジは、涼しく乾燥した場所に置いてください。

トナーカートリッジ内部のトナーは可燃物です。火災の危険を避けるため、トナーカートリッジを火気のある場所に置かないでください。

取り出しや分離の際にはトナー漏れにご注意してください。漏れたトナーが肌に触れたり、目やロ入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、万一気分が悪くなった場合はすぐに医師の診察を受けてください。

- トナーカートリッジを保管する際は、子供の手の届かないところに保管してください。
- 2. トナー カートリッジの寿命
- トナーカートリッジの交換時期は、印刷内容によって異なります。

・LED コントロールパネル付きプリンターの場合、トナーカートリッジインジケーターがオレン ジ色に常時点灯した際は、トナーカートリッジが寿命を迎え、新しいトナーカートリッジに交換 する必要があります。

・LCD コントロールパネル付きプリンターの場合、トナーカートリッジインジケーターがオレン ジ色に常時点灯、または LCD ディスプレイに「カートリッジ交換」と表示されている場合は、 トナーカートリッジが寿命を迎え、新しいトナーカートリッジに交換する必要があります。

3. ドラムユニットの寿命

・LED コントロールパネル付きプリンターの場合、ドラムインジケーターが赤色に常時点灯した際は、ドラムが寿命を迎え、新しいドラムに交換する必要があります。

・LCD コントロールパネル付きプリンターの場合、LCD ディスプレイに「ドラムユニット交換」 と表示された際は、ドラムが寿命を迎え、新しいドラムに交換する必要があります。

## 10.2.2. トナーカートリッジとドラムユニットの交換

注:注意:トナーカートリッジを交換する前に、次の事項に注意してください。

- トナーカートリッジの表面にトナーが付着している場合があります。こぼれないようにトナ
   ーカートリッジを慎重に取り出してください。
- トナーの飛散を防止するために、取り出したトナーカートリッジは紙の上に置いてください。
- トナーカートリッジを取り付けるときは、傷を付けないようローラー表面に触れないでください。

トナーカートリッジの交換手順:

1. プリンターをオフにします。



2. 前面カバーを開いて、トナーカートリッジをガイドレールに沿って取り出します。



3. 左手でドラムの左側にある青いボタンを押し、同時に右手でトナーカートリッジのハンドル を持ち上げて、トナーカートリッジを取り出します。



4. 新しいトナーカートリッジをパッケージから取り出し、カートリッジのハンドルを持ち、カ ートリッジ内のトナーが均一になるように5~6回程左右に軽く振ります。



5. シールを引き抜いてから、トナー保護カバーを取り外します。



6. ドラムユニットのガイドに沿ってトナーカートリッジを取り付けます。



7. トナーカートリッジがセットされたドラムユニットをプリンター内部のガイドレールに沿って装填し、トナーカートリッジの交換は終了です。



8. 前面カバーを閉じます。

ドラムユニットの交換手順は以下のとおりです。

1. プリンターをオフにします。



2. 前面カバーを開いて、トナーカートリッジをガイドレールに沿って取り出します。



3. 左手でドラムの左側にある青いボタンを押し、同時に右手でトナーカートリッジのハンドル を持ち上げて、トナーカートリッジを取り出します。



4. 新しいドラムユニットのパッケージを開き、ドラムの保護材を取り外し、ドラムを水平な台の上に置きます。



5. ドラムユニットのガイドに沿ってトナーカートリッジを取り付けます。



6. トナーカートリッジがセットされたドラムユニットをプリンター内部のガイドレールに沿って装填し、トナーカートリッジの交換は終了です。



7. 前面カバーを閉じます。

# 11. トラブル対処方法

この項をお読みください。印刷処理中によく起こる誤動作の解決に役立ちます。問題が解決できないように思われる場合は、お早めに Pantum アフター サービス センターにお問い合わせください。

最初に、次の点を確認します。

- ・電源コードが正しく接続され、プリンターがオンになっているか。
- ・保護用の部品はすべて取り去っているか。
- トナーカートリッジが正しく取り付けられています。
- 用紙がトレイへと正しくセットされているか。
- ・プリンターとコンピューター間でインターフェイス ケーブルが正しく接続されているか。
- ・正しいプリンター ドライバーが選択され、適切にインストールされているか。
- ・コンピューターのポートが適切に設定され、適切なプリンター ポートに接続されているか。

## 11.1. 紙詰まりの解除

### 11.1.1. 自動給紙トレイの紙詰り

1. トレイを開きます。



2. 詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。



3. 詰まった用紙を取り除いた後、プリンターに用紙トレイを戻し前面カバーを閉じると、印刷 が自動的に再開されます。



## 11.1.2. 手差しトレイの紙詰り

1. 詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。



2. 詰まった用紙を取り除いた後、前面カバーを開いて閉じると、印刷が自動的に再開されます。



注:・ プリンター内部で詰まった用紙を取り出すときは、火傷しないよう、下図の網掛け部分に触れないでください。



1. 給紙トレーを引き出します。



2. 詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。



3. 給紙トレーを取り付けます。



4. 前面カバーを開きます。



5. トナーカートリッジをガイドレールに沿って取り出します。(感光ドラムの露光による印刷 品質低下を防止するために、トナーカートリッジを保護用の袋の中に入れるか、厚い紙で覆って ください)。



6. 詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。


7. 詰まった用紙を取り除いた後、トナーカートリッジを再セットし、前面カバーを閉じると印 刷が再開されます。

#### 11.1.4. 定着ユニットでの紙詰り

注: ・ 定着ユニットに詰まった用紙を取り出すときは、火傷しないよう、下図の斜線部分を触れないでください。



1. 背面カバーを開きます。



2. 両側にあるハンドルで、定着ユニットを開きます。



3. 詰まっている用紙をゆっくりと引き出します。



4. 詰まった用紙を取り除いた後、背面カバーを閉じ、前面カバーを開いて閉じると、印刷が自動的に再開されます。



#### 11.1.5. 両面印刷ユニットでの紙詰り

1. 両面印刷ユニットをプリンターの背面から取り外します。



2. 両面印刷ユニットから詰まった用紙を取り除きます。



3. 詰った用紙が両面印刷ユニットと一緒に出てこない場合は、給紙トレイを取り外し、詰まっている用紙を直接底部から取り除きます。



4. 紙を取り除いた後、両面印刷ユニットを取り付けて、プリンターの他の部分を点検します。 詰まった用紙がないことが確認できたら、前面カバーを開いて閉じると、印刷が自動的に再開さ れます。

- 注: ・ 上記の手順で詰まった用紙をすべて取り除いた後、用紙を整えたトレイをセットし前面カバ ーを閉じると、印刷が自動的に再開されます。
  - このように対処しても、印刷を再開しない場合は、プリンター内に詰まった用紙が残ってい ないかを確認してください。
  - ・ご自身で詰まった用紙を取り除けない場合は、お近くの Pantum 認定修理センターに問い合わせるか、プリンターを送付して修理をご依頼ください。
  - ・プリンターの外観は機種や機能の違いにより多少異なる場合があるため、概略図は参考用で す。

# 11.2. ソフトウェアエラー

問題	解決策
プリンターアイコンが「プリンタと FAX」 フォルダには表示されません。	プリンタードライバを再インストールします。 USB ケーブルと電源コードが正しく接続されていることを 確認してください。
プリンタは準備完了ですが、印刷ジョブ を実行しません。	プリンタを再起動しても問題が解決されない場合は、プリン タードライバーを再インストールしてください。 USB ケーブルと LAN ケーブルが正しく接続されていること を確認してください。
ドライバーのインストールに失敗しまし た。	印刷スプーラサービスが有効になっているか確認してくだ さい。 電源とプリンタの接続を確認してください。
プリンターのIP アドレスが変更されると ドライバーが使えなくなります。	プリンタードライバーの IP アドレスを変更します。 上記の方法でもうまくいかない場合は、プリンタードライバ ーを再インストールしてください。 固定 IP アドレスをネットワークプリンターに設定すること をお勧めします。 DHCP ネットワークでは、IP アドレスをプリンタの MAC ア ドレスに紐づけることをお勧めします。

## 11.3. よくあるトラブルの対処法

### 11.3.1. よくあるトラブル

問題	原因	解決法
プリンターの 問題		
プリンターが 動かない	<ul> <li>コンピューターとプリンター間のデー タケーブルが正しく接続されていません。</li> <li>印刷ポートの指定に、エラーが発生しました。</li> <li>プリンターがオフラインなっています。</li> <li>ユーザーガイドを確認してください。</li> <li>紙詰りや用紙切れなどの内部エラーが 改善していません。</li> <li>プリンタードライバーが正しくインストールされていません。</li> </ul>	プリンターのケーブルを外してから、もう一度 接続してください。 印刷ジョブが正しいポートに送信できるかど うかを、Windowsのプリンター設定で確認して ください。コンピューターに複数のポートがあ る場合は、プリンターが正しいポートに接続さ れていることを確認してください。 プリンターが異常なく、オンライン状態である ことを確認してください。 プリンターを通常の状態に戻すには、エラーを 解除してください。 プリンタードライバーをアンインストールし てから再インストールしてください。

#### 用紙の取り扱

いでの問題

用紙供給が失 敗する	印刷メディアが正しくセットされてい ない。 印刷メディアが使用規格に合っていな い。 給紙ローラーが汚れている。 給紙トレイ内の用紙が多すぎます。	印刷メディアを正しくセットしてください。特 殊な印刷メディアを使用する場合は、手差しト レイを用いて印刷してください。 仕様範囲内の用紙を使用してください。 印刷メディアを正しくセットしてください。特 殊な印刷メディアを使用する場合は、手差しト レイを用いて印刷してください。 トレイから余分な用紙を取り出してください。 特殊な印刷メディアを使用する場合は、手差し トレイを用いて印刷してください。
プリンターの 用紙詰まり	給紙トレイ内の用紙が多すぎます。 印刷メディアが使用規格に合っていな い。 用紙搬送路に異物が存在する。 給紙ローラーが汚れている。	トレイから余分な用紙を取り出してください。 特殊な印刷メディアを使用する場合は、手差し トレイを用いて印刷してください。 トレイから余分な用紙を取り出してください。 特殊な印刷メディアを使用する場合は、手差し

	内部の部品の不具合。	トレイを用いて印刷してください。 用紙搬送路の汚れを取ります。 印刷メディアを正しくセットしてください。特 殊な印刷メディアを使用する場合は、手差しト レイを用いて印刷してください。
印刷時に複数 の用紙が給紙 される	印刷メディアが過度の静電気を帯びて いる。 印刷メディアが湿っているか、くっつい ている。 内部の部品の不具合。	印刷メディアはさばいて静電気を取り除いて から、使用されることをお勧めします。 印刷メディアをさばくか、より良い品質の湿気 てない印刷メディアを使用して下さい。

注:・以上の操作でも問題が解決されない場合、Pantum コールセンターにお問い合わせください。

## 11.3.2. 画像に関するトラブル

問題	原因	解決法
P AE CD ab de 12345 印刷物が白っぽ い、あるいは、明 るい	<ul> <li>・印刷メディアが使用規格に合っていない。メディアが湿っている、またはキメが粗すぎる。</li> <li>・印刷プログラムでの解像度の設定が低すぎる。濃度設定が低すぎる。あるいは、トナー節約モードにチェックが入っている。</li> <li>・トナー残量少。</li> <li>・トナーカートリッジが破損している。</li> </ul>	<ul> <li>・仕様範囲内の印刷メディアを適切に使用 します。</li> <li>・プログラムで印刷解像度や濃度を設定す るか、チェックが入っているトナー節約モ ードを取り消します。</li> <li>・トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> </ul>
・ ABCD abcde 12345 トナーの染み	<ul> <li>・トナーカートリッジが汚れている か、トナー漏れしている。</li> <li>・トナーカートリッジが破損してい る。</li> <li>・印刷用紙が使用規格に合っていな い。たとえば、印刷メディアが湿って いるか、でこぼこすぎる。</li> <li>・用紙搬送路が汚れている。</li> </ul>	<ul> <li>トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> <li>仕様範囲内の用紙を使用してください。</li> <li>用紙搬送路の汚れを取ります。</li> </ul>
白い染みが出る	<ul> <li>・印刷メディアが使用規格に合っていない。メディアが湿っている、またはキメが粗すぎる。</li> <li>・用紙搬送路が汚れている。</li> <li>・ドラムが破損している。</li> </ul>	<ul> <li>・仕様範囲内の用紙を使用してください。</li> <li>・用紙搬送路の汚れを取ります。</li> <li>・トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> </ul>
<b>ア</b> トナーが抜け落ち る	<ul> <li>・印刷用紙が使用規格に合っていない。たとえば、印刷メディアが湿っているか、でこぼこすぎる。</li> <li>・設定された用紙と使用している用紙が一致しません。</li> <li>・プリンターの内側が汚れている。</li> <li>・トナーカートリッジが破損している。</li> <li>・プリンターの内部部品が損傷している。</li> </ul>	<ul> <li>・仕様範囲内の印刷メディアを印刷に使用 してください。特殊な印刷メディアを使用 する場合は、手差しトレイから印刷してく ださい。</li> <li>・対応する印刷用紙を利用してください。</li> <li>・プリンターの内側の汚れを取ります。</li> <li>・トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> </ul>

P ABCD abcde 12345 黒い縦線が入る	<ul> <li>トナーカートリッジが汚れている。</li> <li>トナーカートリッジの内部部品が 破損している。</li> <li>プリンター内のレーザーの反射ガ ラスが汚れている。</li> <li>用紙搬送路が汚れている。</li> </ul>	<ul> <li>トナーカートリッジを清掃するか、トナーカートリッジを交換してください。</li> <li>プリンターの背部からレーザーの反射ガラスの汚れを取ります。</li> <li>プリンターの給紙通路を清潔にしてください。</li> </ul>
P ABCD abcde 12345 背景が黒い(背景が グレー)	<ul> <li>・印刷用紙が使用規格に合っていない。たとえば、印刷メディアが湿っているか、でこぼこすぎる。</li> <li>・トナーカートリッジが汚れている。</li> <li>・トナーカートリッジの内部部品が破損している。</li> <li>・ 用紙搬送路が汚れている。</li> <li>・プリンターの内側の電圧が異常な状態である。</li> </ul>	<ul> <li>・仕様範囲内の印刷メディアを使用します。</li> <li>・トナーカートリッジを清掃するか、トナーカートリッジを交換してください。</li> <li>・プリンターの内側の用紙搬送路の汚れを取ります。</li> </ul>
P ABCD abcde 12345 循環的な痕跡が表 れる	<ul> <li>トナーカートリッジが汚れている。</li> <li>トナーカートリッジの内部部品が 破損している。</li> <li>フューザーの構成部品が損傷して いる。</li> </ul>	<ul> <li>トナーカートリッジを清掃するか、トナー カートリッジを交換してください。</li> <li>コールセンターに連絡して、新しい定着ユ ニットに交換してください。</li> </ul>
<b>P</b> ABCD abcde 12345 文字が傾いている	・印刷メディアが正しくセットされ ていない。 ・プリンターの用紙搬送路が汚れて いる。	<ul> <li>・印刷媒体が正しく装着されていることを 確保してください。</li> <li>・プリンターの内側の用紙搬送路の汚れを 取ります。</li> </ul>
P ABCD abcde 12345 用紙にシワが寄る	<ul> <li>・印刷メディアが正しくセットされていない。</li> <li>・印刷メディアが使用規格に合っていない。</li> <li>・プリンターの用紙搬送路が汚れている。</li> <li>・フューザーの構成部品が損傷している。</li> </ul>	<ul> <li>・印刷媒体が正しく装着されていることを確保してください。</li> <li>・仕様範囲内の印刷メディアを印刷に使用します。</li> <li>・プリンターの内側の用紙搬送路の汚れを取ります。</li> <li>・コールセンターに連絡して、新しい定着ユニットに交換してください。</li> </ul>

P ABCD さな 345 印刷物の裏側が汚 れる	<ul> <li>トナーカートリッジが汚れている。</li> <li>プリンター内部の用紙搬送ローラ ーが汚れている。</li> <li>プリンター内部の転写電圧異常で す。</li> </ul>	<ul> <li>トナーカートリッジを清掃するか、トナーカートリッジを交換してください。</li> <li>プリンターの内部伝達部品の汚れを取ります。</li> </ul>
<b>ページ全体が真っ</b> 黒になる	<ul> <li>トナーカートリッジが正しくセットされていません。</li> <li>トナーカートリッジの内部部品が破損している。</li> <li>プリンターの通電不良、もしくはトナーの通電不良。</li> </ul>	<ul> <li>トナーカートリッジを正しくセットして ください。</li> <li>トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> </ul>
P ABCD at de 12 トナーが用紙に付 着しない	<ul> <li>・印刷用紙が使用規格に合っていない。たとえば、印刷メディアが湿っているか、でこぼこすぎる。</li> <li>・プリンターの内側が汚れている。</li> <li>・トナーカートリッジが破損している。</li> <li>・プリンターの内部部品が損傷している。</li> </ul>	<ul> <li>・仕様範囲内の印刷メディアを印刷に使用 してください。特殊な印刷メディアを使用 する場合は、手差しトレイから印刷してく ださい。</li> <li>・プリンターの内側の汚れを取ります。</li> <li>・トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> </ul>
P ABCD abcde 12345 横線が入る	<ul> <li>トナーカートリッジが正しくセットされていません。</li> <li>トナーカートリッジが壊れている可能性がある。</li> <li>プリンターの内部部品が損傷している。</li> </ul>	<ul> <li>トナーカートリッジを正しくセットして ください。</li> <li>トナーカートリッジを交換することをお 勧めします。</li> </ul>

注:・上注:上記の問題はトナーカートリッジを清掃、または交換することで解決できます。もし 問題が解決できない場合は、Pantum コールセンターにお問い合わせください。

## 12. メニュー構造

設定項目のメニューマップで、様々な機能の設定に関して理解することができます。印刷手順は 次のとおりです。

- 1. 「メニュー」を押してメニュー設定画面を表示します。
- 2. 「▲」または「▼」を押して「情報レポート」を選択します。
- 3. 「OK」を押してから「▲」または「▼」を押して「メニューマップ印刷」を選択します。
- 4. 「OK」を押して印刷します。

# 13. 製品仕様

- 注:・仕様値はプリンターのモデルや機能によって多少異なります。製品仕様は国や地域によって 異なります。
  - これらの値は初期データに基づきます。最新の仕様については、<u>www.pantum.com</u>を参照してください。

### 13.1. 仕様の概要

製品サイズ(幅*奥行き*高さ)	333mm*355mm*215mm	
製品の重さ	6.8Kg	
여민교변	推奨温度:10~32℃	
F11帅I瑔-堄	推奨湿度:20%RH~80%RH	
雨  T	110V Model:AC100-127V,50Hz/60Hz,9A	
	220V Model:AC220-240V,50Hz/60Hz,4.5A	
	印刷:≤52dB(A)	
動作音(音圧レベル)	スタンバイ:≤30dB(A)	
	ミュートモード:≤46 dB(A)	
ネットワーク待機に入るまでの時間	1 分	
	ネットワーク待機:1.72W	
	待機:≤50W	
消費電力	シャットダウン:≤0.5W	
	TEC:Energy Star および中国のエネルギー効率評価の要件に準 拠しています。	
	Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 Bit)	
オペレーティング システム	macOS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15	
	Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)	
	iOS 9.0-13.0	
	Android 4.4-9.0	
	USB 2.0(High Speed)	
通信インターフェイス	IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx	
	IEEE802.11b/g/n(WPS 対応)	

最初のページの印刷時間	≤8.5 秒
最大印刷可能サイズ	216mm*356mm

# PANTUM