

LC12/17共通取扱説明書



1. プリンターのインクカバーを開け、使用済みのカートリッジを取り出してください。



2. 挿入箇所の色に合わせてインクカートリッジをセットして下さい。



3. カートリッジの「PUSH」マークレバーを押して、奥までしっかりさしこんでください。



4. プリンターのインクカバーを閉めて下さい。



注意：

1. 「PUSH」マークレバーを外さないで下さい。

2. カートリッジを認識しない場合は、認識しないカートリッジを取り出して、一度プリンターカバーを閉め、再度カバーを開けてインクカートリッジをセットして下さい。

レバー

