

互換インクカートリッジ エプソン用

KNI/KUI/KAMシリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください!


インク交換後のクリーニングしてください。

この度は弊社互換用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御
幸いです。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いく
ださい。各メーカーとは無関係で、添付を受けたものではありません。記載の社名及
び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違い
がありますが不良ではありません。用途に合せて、純正インクと使い分けてく
ださい。


安全上のご注意
ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守り
ください。

各部の名称と機能




セット方法

1. 保護キャップをゆっくり取り外してください。




2. インクカートリッジのラベル色とプリンターの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。



3. インクカートリッジをプリンターにセットした後、プリンタースライドに「純正品ではあります」などのメッセージが出る場合は、「OK」はいなどをクリックして、そのままお使いください。




4. プリンターの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認(ノズルチェック印)を行ってください。




- インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷蔵庫で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンターの故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室に連絡ください。プリンターメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理に出されるときは、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットするときは、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに記載されている色を合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

5. 印刷しようとした際に「エプソン非純正品が検出されました」などのメッセージが出る場合は「はい」「次へ」「OK」などをクリックして、そのままお使いください。




取換えるタイミングについて

パソコン画面およびプリンタースライドに「×」の表示が出た時点で新しいカートリッジと交換してください。




取り外し方法

① プリンターの青いボタンを押すと、カートリッジが浮き上がります。



② インクカートリッジを引き上げてプリンターから取り外してください。



インクが出ない、カスレる時は

1 ノズルチェックパターン印刷を行います。

コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、左下の「基本設定」ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。

※プリンtheadが目詰りをおこしているかどうかの確認を行う印刷で、ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。

2 ヘッドクリーニングを行います。

お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等をご確認ください。

ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。※[ポイント](プリンター取扱説明書抜粋)

ヘッドクリーニングをしてても正常に目詰まりパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に2、3回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰りをおこしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができないくなる場合があります。

- インク交換メッセージが出来たら新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなることがあります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振るとリムーバーテープを剥がすときにインクが吹き出て、周囲を汚すことがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいでご注意ください。)

プリント品質を良好に保つために

Point1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ調整を行なう。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行なう。

※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等を確認ください。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル
0120-987-312 受付時間9:00～19:00
(当社指定の定休日を除く)
日本インクスター株式会社

404004013349 A 330X55

物料编码	404004013349		
工厂型号对内	NP-E-00KNIXLBKCMYLCLM-黒壳		
尺寸	330X55		
专色号			
颜色	四色	版本	A
组件名称	说明书	品牌简称	WU