



互換インクカートリッジ リコー用取扱説明書


セット方法




1、プリンターから空になったカートリッジを取り外してください。



3、プリンターに記載されている色の位置と合わせて、プリンターにカートリッジを装着してください。



2、カートリッジ上部の黄色リムーブテープをはがしてください。



4、カートリッジカバーを閉じめてください。

使用上の注意

- 独立単色カートリッジは他の色位置にもセット出来てしまうため、色位置を確認し間違いないようセットしてください。万一、間違えてセットした場合、印刷色がおかしい等のトラブルとなります。正しい色位置にセットし直してください。
- インクエンドランプが点滅したら、早めに新しいインクカートリッジと交換してください。(インクが無くなり、印字がカスレしてから交換すると目詰まりが発生することがあります)
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置すると、正常な印刷ができなくなることがあります)
- 寒い所に保管して置いたインクカートリッジを使用する場合は、数時間室温に放置してから使用してください。(寒い所では正常な印刷ができないことがあります)
- プリンタに装着したインクカートリッジは必ず6ヶ月以内に使い切ってください。(開封後、長時間経過したものは印刷品質が悪くなります)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。(表面をご参照ください)
- ヘッドクリーニングを2~3回行っても、目詰まりパターンが正常に印刷されない時には、インクカートリッジは絶対に取り外さず、そのままの状態、1~2時間放置した後、印刷を実行してください。(表面をご参照ください)
- 使いかけのインクカートリッジを再使用すると印字がカスレたり、正常な印刷ができない場合があります。
- 使用途中のインクカートリッジをインク残量が多い状態で、プリンタから取り外す時はインクが滴下する恐れがありますのでご注意ください。
- 使用途中でやむをえずインクカートリッジを外す時は、上部の空気穴をセロテープで塞いでから取り外してください。
- インクが手などに付いた時は、すぐに石けんや水で洗い流してください。(時間が経過すると落ちにくくなりますので御注意ください)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- インクカートリッジを分解しないでください。
- インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは飲まないでください。
- 弊社インクカートリッジが原因と思われる故障が発生した場合は、プリンタを修理に出される前に、弊社「インクカートリッジサポートセンター」に必ずご連絡ください。事前にご連絡いただけない場合は、責任の所在を弊社が確認できませんので、補償できません。

● 商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

0120-987-312 受付時間 9:00~19:00
(当社指定の定休日を除く)
日本ナインスター株式会社

404004010857 A 90X105

物料コード	404004010857		
工厂型号対内	NP-RI-0031YH(PG)		
尺寸	90X105		
専色号			
颜色	四色	版本	A
子件名称	説明書	品牌简称	WU